Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:04

Link do produktu: https://solarne.info/cybant-kablakowy-49mm-m10-zacisk-okragly-do-paneli-pv-p-4051.html



Cybant kabłąkowy 49mm M10 zacisk okrągły do paneli PV

Cena brutto	**10,00 zł**
Cena netto	**8,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S634432235**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M10

gwint cybanta

49 mm

szerokość wewnętrzna

92 mm

wysokość zewnętrzna

2 szt.

nakrętki kołnierzowe M10

O cybancie kabłąkowym 49 mm M10

Cybant kabłąkowy M10x49x92 to ocynkowany zacisk okrągły do mocowania elementów konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na barierkach i balkonach o średnicy do 49 mm. Zestaw zawiera 2 nakrętki kołnierzowe M10, a długość gwintu wynosi 45 mm.

To pojedynczy element mocujący, a nie kompletny stelaż. Zastosuj go razem z profilami lub elementami konstrukcji dobranymi do panelu oraz sprawdź nośność barierki, zanim zamontujesz panel.

Dla kogo jest cybant 49 mm M10

Balkon z okrągłą barierką

Idealne dla: Mieszkańcy bloków

Przykład: Zacisk na barierkę o średnicy do 49 mm.

Budowa własnego stelaża

Idealne dla: Majsterkowicze

Przykład: Element do łączenia profili ze stelażem na barierce.

☀

Montaż paneli PV

Idealne dla: Użytkownicy małych instalacji

Przykład: Mocowanie konstrukcji pod panel na barierce balkonu.

Uzupełnienie zestawów

Idealne dla: Instalatorzy

Przykład: Dodatkowe zaciski do stelaży na barierkę.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) ocynkowane wykonanie ogranicza korozję; (2) w zestawie są 2 nakrętki kołnierzowe M10; (3) wymiary (49 mm szerokości wewnętrznej, gwint 45 mm) są jasno określone.

Czego trzeba być świadomym: cybant nie jest kompletnym stelażem i nie zastępuje oceny nośności barierki. Nie pasuje do barierek o średnicy większej niż 49 mm. Panel na balkonie wymaga solidnego, bezpiecznego montażu.

Podsumowanie: ocynkowany cybant M10 do barierek o średnicy do 49 mm, z 2 nakrętkami kołnierzowymi. Dobierz go do konstrukcji i panelu oraz sprawdź barierkę.

Jak działa zacisk okrągły na barierkę

Zacisk kabłąkowy:

Ocynkowanie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna - cybant kabłąkowy 49 mm M10

Wymiary	
Gwint	M10
Szerokość wewnętrzna	49 mm
Wysokość zewnętrzna	92 mm
Długość gwintu	45 mm
Wykonanie i zestaw	
Powierzchnia	ocynkowana
Nakrętki w zestawie	2 szt. kołnierzowe M10
Waga	0,5 kg
Zastosowanie	

Maks. średnica barierki	Ø49 mm
Przeznaczenie	mocowanie konstrukcji pod panele PV na barierce balkonu

Zastosowania cybanta kabłąkowego 49 mm

Jak dobrać cybant kabłąkowy

1. **Średnica barierki** Cybant jest przeznaczony do barierek o średnicy do 49 mm. Zmierz barierkę przed zakupem.
2. **Gwint i nakrętki** Zestaw ma gwint M10 o długości 45 mm i 2 nakrętki kołnierzowe M10. Dobierz profile do tego gwintu.
3. **Liczba zacisków** Liczba cybantów zależy od konstrukcji stelaża i masy panelu. Zaplanuj ją w projekcie montażu.
4. **Nośność barierki** Sprawdź nośność i stan barierki oraz zasady obowiązujące w budynku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiej barierki pasuje cybant 49 mm M10?

Cybant jest przeznaczony do montażu na barierce o średnicy do 49 mm.

Co zawiera zestaw?

Cybant kabłąkowy M10x49x92 oraz 2 nakrętki kołnierzowe M10. Długość gwintu wynosi 45 mm.

Z jakiego materiału jest cybant?

Cybant jest ocynkowany. Dokładny materiał bazowy podaje dokumentacja producenta.

Czy to kompletny stelaż pod panel?

Nie. To pojedynczy element mocujący. Stelaż wymaga dodatkowych profili i elementów dobranych do panelu.

Ile waży cybant?

Waga podana w karcie produktu to 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamocuj konstrukcję na barierce balkonu

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta