Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:13

Link do produktu: https://solarne.info/ekran-szklany-lcd-7-do-jk-bms-v19-klejony-p-6368.html



Ekran szklany LCD 7" do JK BMS V19 (klejony)

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LCD 7**
Kod EAN	**5907097580604**
Producent	**JK BMS**

Opis produktu

Wyświetlacz LCD 7" – kompatybilny z JK-BMS V19

O produkcie

Ekran szklany LCD (klejony) to oryginalny zamiennik wyświetlacza do systemów BMS marki JK-BMS w wersji PBxxxxxxxx V19 . Przywróć pełną kontrolę nad parametrami baterii.

Zamów teraz i napraw swój BMS bez wymiany całego urządzenia!

Oryginalna kompatybilność

Zbudowany na specyfikacji JK-BMS V19 (PBxxxxxxxx), pełna kompatybilność bez potrzeby adaptacji czy dodatkowych przemyśleń.

Klejony wyświetlacz

Szklany wyświetlacz LCD zamocowany trwale zapewnia ochronę przed uszkodzeniami i pęknięciami w warunkach na pograniczu natury.

Czytelny ekran 7"

Wystarczająca diagonał dla przejrzystego wyświetlenia wszystkich parametrów baterii: napięcia, temperatury i statusu ładowania.

Szybka wymiana

Montaż na klej pozwala na szybką instalację i naprawę BMS bez demontażu całego urządzenia - oszczędność czasu i pieniędzy.

Jeśli Twój wyświetlacz BMS uległ uszkodzeniu, naprawa za pomocą oryginalnego ekranu LCD to najtańsza i najszybsza droga do przywrócenia pełnej kontroli nad baterią. Nie ma potrzeby wymiany całego systemu – wystarczy wymienić wyświetlacz i wrócisz do efektywnego monitorowania energii.

Wyświetlacz	LCD 7" kolorowy
Typ zamocowania	Klejony
Kompatybilnośc	JK-BMS V19 (seria PBxxxxxxxx)
Funkcje wyświetlane	Napięcie baterii, temperatura, stan ładowania, parametry MOSFETów
Interfejs komunikacyjny	CAN (rozdzielony)
Wymiary	Aprox. 110 x 70 x 20 mm
Certyfikacja	CE (zgodnie z dyrektywami UE)

Systemy LiFePO4

Off-grid i hybrydowe

Magazyny energii domowe

Elektryczne pojazdy

Serwis i naprawy

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten ekran jest kompatybilny z moim JK-BMS V19?

Tak, ekran LCD 7" jest specjalnie zaprojektowany dla JK-BMS V19 (seria PBxxxxxxxx). Zanim kupisz, sprawdź numer wersji Twojego BMS na etykiecie urządzenia – powinien zawierać „V19" lub „PB".

Jak zainstalować wyświetlacz – czy potrzebny jest specjalista?

Wymiana ekranu to proste zadanie. Ostrożnie obudź stary wyświetlacz (jeśli jest uszkodzony), wyczyść powierzchnię i przyklej nowy ekran klejącym klejem termicznym. Nie wymaga to specjalnych narzędzi – wystarczy czysta, stabilna ręka. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym.

Czy ekran ma gwarancję?

Produkt jest sprzedawany z gwarancją producenta (zgodnie z dyrektywą UE). Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej instalacji lub upadków nie podlegają reklamacji – gwarancja wynosi 24 miesiące od daty zakupu.

Czy wyświetlacz będzie działał bez ponownego kalibrowania BMS?

Tak. Ekran LCD jest tylko wyświetlaczem – cała elektronika zarządzająca baterią pozostaje w urządzeniu BMS. Po wymianie wyświetlacza BMS będzie działał dokładnie tak jak poprzednio, bez konieczności resetowania czy kalibracji.

Jakie są wymiary ekranu i czy zmieści się na moim BMS?

Ekran LCD 7" ma wymiary około 110 x 70 x 20 mm i pasuje do standardowej montażu JK-BMS V19. Złącze CAN jest już wbudowane. Jeśli Twój BMS ma nietypową konfigurację, sprawdź wymiary przed zamówieniem.

Czy mogę zamówić tego produktu bez doświadczenia w elektronice?

Oczywiście. Wymiania wyświetlacza jest dostępna dla każdego – nie wymaga specjalnej wiedzy elektronicznej. Jeśli jednak wolisz powierzyć to profesjonalistom, możemy Ci polecić lokalnych techników zajmujących się instalacją systemów BMS.

Czy ekran jest oryginalny czy chiński zamiennik?

To oryginalny ekran OEM (Original Equipment Manufacturer) kompatybilny z JK-BMS V19. Został wytworzony według specyfikacji producenta BMS i przeszedł kontrolę jakości. Nie jest to generyczny zamiennik – jest dostosowany konkretnie dla tej serii.

Co robić, jeśli ekran nie włącza się po zainstalowaniu?

Najpierw sprawdź, czy wszystkie połączenia CAN są prawidłowo wklejone. Upewnij się, że BMS jest włączony. Jeśli problem się utrzymuje, całkowicie usuń ekran (aby go oczyścić), odczekaj kilka sekund i przyklej go ponownie. W przypadku dalszych problemów, skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym: +48 22 299 23 26.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Ten wyświetlacz to ratownik dla właścicieli systemów LiFePO4 z JK-BMS V19 – na rynku polskim trudno znaleźć zamienniki tego modelu, a wymiana całego kontrolera byłaby znacznie droższa. Ekran LCD wyróżnia się ochroną szkła hartowanego (klejony) i pełną kompatybilnością z interfejsem CAN. Pamiętaj jednak, że wymaga precyzyjnego kleju termicznego przy montażu – jeśli nie jesteś pewny, lepiej powierz to technikowi, aby uniknąć uszkodzenia ścieżek połączeniowych.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik o magazynach energii i jak dobrać pojemność baterii do Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Czytaj poradnik →

Zapytaj o dostępność