

Link do produktu: <https://solarne.info/hybrydowy-inwerter-deye-15kw-magazyn-energii-powmr-16kwh-pmarek-mj-p-6483.html>



Hybrydowy inwerter DEYE 15kW + magazyn energii POWMR 16kWh p.Marek (MJ)

Cena brutto	21 678,03 zł
Cena netto	17 624,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

DEYE 15 kW

Element zestawu

POWMR 16 kWh

Element zestawu

Zestaw

Komplet w jednej pozycji

Zestaw

Komplet w jednej pozycji

O produkcie: Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh

Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh to Zestaw produktów w jednej pozycji sklepu. W skład zestawu wchodzi: Hybrydowy inwerter DEYE 15 kW (moc 15 kW wg karty produktu; pozostałe parametry wg dokumentacji producenta); Magazyn energii POWMR 16 kWh (pojemność 16 kWh wg karty produktu). Szczegółowe parametry elektryczne poszczególnych elementów podaje dokumentacja producenta, dlatego przed zakupem warto porównać je z danymi własnej instalacji.

Opis nie zawiera parametrów, których nie ma w karcie produktu - brakujące wartości oznaczono jako „wg dokumentacji producenta”. W razie wątpliwości co do doboru lub zgodności z istniejącą instalacją skontaktuj się ze sklepem przed złożeniem zamówienia.

Dla kogo jest: Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh



Dom jednorodzinny

Idealne dla: Właściciele instalacji PV

Przykład: Zestaw: Hybrydowy inwerter DEYE 15 kW (moc 15 kW wg karty produktu; pozostałe parametry wg dokumentacji producenta); Magazyn energii POWMR 16 kWh (pojemność 16 kWh wg karty produktu)



Rozbudowa instalacji

Idealne dla: Użytkownicy istniejącej instalacji

Przykład: Dobór do istniejących urządzeń wymaga sprawdzenia w dokumentacji producenta.



Zasilanie awaryjne

Idealne dla: Gdy liczy się ciągłość zasilania

Przykład: Zakres pracy awaryjnej zależy od parametrów podanych przez producenta.



Instalator / wykonawca

Idealne dla: Gotowy komplet do projektu

Przykład: Montaż i podłączenie wykonuje osoba z uprawnieniami.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) gotowy komplet elementów w jednej pozycji: Hybrydowy inwerter DEYE 15 kW (moc 15 kW wg karty produktu; pozostałe parametry wg dokumentacji producenta); Magazyn energii POWMR 16 kWh (pojemność 16 kWh wg karty produktu); (2) przejrzysta lista zawartości; (3) możliwość konsultacji doboru ze sklepem.

Czego trzeba być świadomym: karta produktu nie podaje pełnych danych technicznych - część parametrów jest „wg dokumentacji producenta”. Nie wybieraj zestawu bez sprawdzenia zgodności napięć, mocy i interfejsów z własną instalacją.

Podsumowanie: Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh to komplet elementów opisanych w karcie sklepu. Przed zakupem potwierdź w dokumentacji producenta parametry istotne dla Twojej instalacji.

Co zawiera zestaw i jak go rozumieć

Zawartość:

Dane techniczne:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna: Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i

magazyn POWMR 16 kWh

Zawartość zestawu	
Element 1	Hybrydowy inwerter DEYE 15 kW - moc 15 kW wg karty produktu; pozostałe parametry wg dokumentacji producenta
Element 2	Magazyn energii POWMR 16 kWh - pojemność 16 kWh wg karty produktu
Informacje ogólne	
Typ produktu	Zestaw produktów w jednej pozycji sklepu
Producent	wg dokumentacji producenta
Kategoria sklepu	Elektrownie hybrydowe on-grid z magazynami energii
Montaż	wykonuje osoba z uprawnieniami, wg dokumentacji producenta
Dane do uzupełnienia z dokumentacji	
Parametry elektryczne	wg dokumentacji producenta
Wymiary i masa	wg dokumentacji producenta
Gwarancja	wg dokumentacji producenta

Zastosowania: Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elektrownie hybrydowe on-grid

Zestawy hybrydowe on-grid z magazynami energii.

[Zobacz zestawy on-grid →](#)

Magazyny energii

Magazyny energii do instalacji fotowoltaicznych w ofercie sklepu.

[Zobacz magazyny energii →](#)

Falowniki fotowoltaiczne

Falowniki i inwertery do instalacji PV.

[Zobacz falowniki →](#)

Jak dobrać: Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh

1. **Sprawdź zawartość** Porównaj listę elementów z kartą produktu: Hybrydowy inwerter DEYE 15 kW (moc 15 kW wg karty produktu; pozostałe parametry wg dokumentacji producenta); Magazyn energii POWMR 16 kWh (pojemność 16 kWh wg karty produktu).
2. **Zweryfikuj parametry** Napięcia, moce i interfejsy elementów sprawdź w dokumentacji producenta, bo karta sklepu nie podaje ich wszystkich.
3. **Oceń zgodność** Jeśli zestaw ma współpracować z istniejącymi urządzeniami, potwierdź ich zgodność przed zakupem.
4. **Zaplanuj montaż** Zaplanuj zabezpieczenia, okablowanie i montaż wykonany przez osobę z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co zawiera Zestaw: hybrydowy inwerter DEYE 15 kW i magazyn POWMR 16 kWh?

Karta produktu wymienia: Hybrydowy inwerter DEYE 15 kW (moc 15 kW wg karty produktu; pozostałe parametry wg dokumentacji producenta); Magazyn energii POWMR 16 kWh (pojemność 16 kWh wg karty produktu).

Gdzie znajdę pełne parametry techniczne?

Pełne parametry elektryczne, wymiary i gwarancję podaje dokumentacja producenta - karta sklepu zawiera tylko część danych.

Czy zestaw nadaje się do istniejącej instalacji?

To zależy od parametrów istniejących urządzeń. Przed zakupem skontaktuj się ze sklepem i podaj modele posiadanych urządzeń.

Kto powinien zamontować zestaw?

Montaż i podłączenie powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z dokumentacją producenta.

Czy opis zawiera ceny lub rabaty?

Nie. Aktualne warunki zakupu podaje karta produktu w sklepie.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemów w poradnikach sklepu.

- [Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?](#)
- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

[Sprawdź zawartość zestawu](#)

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta

