Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:18

Link do produktu: https://solarne.info/inwerter-sieciowy-3-fazowy-30kw-afore-bnt030ktl-aton-on-grid-p-978.html



Inwerter sieciowy 3-fazowy 30kW Afore BNT030KTL ATON ON-GRID

Cena brutto	**6 199,00 zł**
Cena netto	**5 039,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**s467**
Kod producenta	**BNT030KTL**
Producent	**Afore**

Opis produktu

30 kW

moc wyjściowa

2 × MPPT

5 par wejść DC

WiFi

wbudowana karta

15 lat

gwarancja

O inwerterze Afore BNT030KTL 30 kW

Falownik Afore BNT030KTL serii ATON to urządzenie do trójfazowych instalacji fotowoltaicznych on-grid o mocy 30 kW. Według opisu jest certyfikowany na rynek polski i przeznaczony dla prosumentów oraz firm.

Inwerter ma 2 × MPPT i 5 par wejść DC oraz wbudowaną kartę WiFi do zdalnego monitoringu. Producent udziela 15 lat gwarancji, a serwis i wsparcie techniczne są dostępne w Polsce. Szczegółowe parametry elektryczne sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest inwerter Afore 30 kW

Firma i zakład

Idealne dla: Trójfazowa instalacja PV 30 kW

Przykład: Falownik on-grid

Prosument

Idealne dla: Sprzedaż nadwyżek do sieci

Przykład: Certyfikat na rynek polski

Instalator

Idealne dla: Gotowy falownik z WiFi

Przykład: Zdalny monitoring

Gospodarstwo

Idealne dla: Większa instalacja trójfazowa

Przykład: 2 × MPPT

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc 30 kW w układzie trójfazowym, (2) 2 × MPPT i 5 par wejść DC, (3) wbudowane WiFi do zdalnego monitoringu i 15 lat gwarancji producenta.

Czego trzeba być świadomym: to falownik on-grid, więc działa z siecią i nie służy do pracy wyspowej. Dobór paneli, długości stringów i zabezpieczeń zrób według dokumentacji producenta, a montaż i zgłoszenie do operatora powierz uprawnionemu instalatorowi.

Podsumowanie: inwerter Afore BNT030KTL ATON 30 kW to trójfazowy falownik on-grid z 2 × MPPT, WiFi i 15-letnią gwarancją. Przed zakupem dopasuj go do konfiguracji paneli.

Falownik on-grid 30 kW w instalacji trójfazowej

Wejścia DC:

Zdalny monitoring:

Gwarancja i serwis:

Specyfikacja techniczna inwertera Afore BNT030KTL

Parametry główne	
Model	Afore BNT030KTL (seria ATON)
Moc wyjściowa	30 kW
Liczba faz	3
Typ	on-grid (sieciowy)
Wejścia i łączność	
MPPT	2

Wejścia DC	5 par
Komunikacja	wbudowana karta WiFi
Certyfikat	na rynek polski
Dane z karty	
Gwarancja producenta	15 lat
Waga	60 kg
Producent	Afore

Zastosowania inwertera 30 kW on-grid

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Klasyczne falowniki on-grid

Falowniki sieciowe bez magazynu energii

Zobacz falowniki on-grid →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Jak dobrać inwerter 30 kW do instalacji

1. **Sprawdź przyłącze** Falownik jest trójfazowy, więc instalacja musi mieć przyłącze 3-fazowe.
2. **Zaplanuj stringi** Inwerter ma 2 × MPPT i 5 par wejść DC. Rozłóż panele na wejścia.
3. **Sprawdź parametry** Napięcia i prądy wejściowe sprawdź w dokumentacji producenta.
4. **Zaplanuj monitoring** Karta WiFi jest wbudowana, więc potrzebujesz sieci WiFi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma inwerter Afore BNT030KTL?

Inwerter ma moc wyjściową 30 kW i pracuje w układzie trójfazowym.

Ile wejść MPPT i DC ma falownik?

Falownik ma 2 × MPPT oraz 5 par wejść DC.

Czy ma wbudowane WiFi?

Tak, wbudowana karta WiFi umożliwia zdalny monitoring pracy.

Jaka jest gwarancja na inwerter?

Producent udziela 15 lat gwarancji, a serwis i wsparcie są dostępne w Polsce.

Czy to inwerter off-grid?

Nie, to falownik sieciowy on-grid przeznaczony do pracy z siecią energetyczną.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Afore). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wybierz inwerter Afore 30 kW

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Afore