Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:07

Link do produktu: https://solarne.info/inwerter-sieciowy-3-fazowy-60kw-afore-bnt060ktl-on-grid-p-1360.html



Inwerter sieciowy 3-fazowy 60kW AFORE BNT060KTL ON-GRID

Cena brutto	**10 599,00 zł**
Cena netto	**8 617,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**s46755**
Kod producenta	**BNT060KTL**
Producent	**Afore**

Opis produktu

60 kW

moc wyjściowa

4 × MPPT

niezależne trackery

WiFi

wbudowana karta

1/4 mocy

start etapowy

O inwerterze Afore BNT060KTL 60 kW

Falownik Afore BNT060KTL to urządzenie do trójfazowych instalacji fotowoltaicznych on-grid o mocy 60 kW. Według opisu jest certyfikowany na rynek polski i przeznaczony dla prosumentów oraz firm.

Inwerter ma cztery niezależne trackery MPPT oraz wbudowany moduł WiFi do zdalnego monitoringu. Można go uruchomić nawet na 1/4 mocy i rozbudowywać instalację etapami. Serwis i wsparcie techniczne są dostępne w Polsce, a warunki gwarancji sprawdź w dokumentacji producenta. Szczegółowe parametry elektryczne sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest inwerter Afore 60 kW

Firma i zakład

Idealne dla: Trójfazowa instalacja PV 60 kW

Przykład: Falownik on-grid

Prosument

Idealne dla: Sprzedaż nadwyżek do sieci

Przykład: Certyfikat na rynek polski

Instalator

Idealne dla: Gotowy falownik z WiFi

Przykład: Zdalny monitoring

Gospodarstwo

Idealne dla: Większa instalacja trójfazowa

Przykład: 4 × MPPT

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc 60 kW w układzie trójfazowym, (2) 4 × MPPT, (3) wbudowane WiFi do zdalnego monitoringu i możliwość startu od 1/4 mocy.

Czego trzeba być świadomym: to falownik on-grid, więc działa z siecią i nie służy do pracy wyspowej. Dobór paneli, długości stringów i zabezpieczeń zrób według dokumentacji producenta, a montaż i zgłoszenie do operatora powierz uprawnionemu instalatorowi.

Podsumowanie: inwerter Afore BNT060KTL 60 kW to trójfazowy falownik on-grid z 4 × MPPT, WiFi i certyfikatem na rynek polski. Przed zakupem dopasuj go do konfiguracji paneli.

Falownik on-grid 60 kW w instalacji trójfazowej

Wejścia DC:

Zdalny monitoring:

Serwis i wsparcie:

Specyfikacja techniczna inwertera Afore BNT060KTL

Parametry główne	
Model	Afore BNT060KTL (seria)
Moc wyjściowa AC	60 kW
Liczba faz	3 (400 V)
Typ	on-grid (sieciowy)
Wejścia i łączność	
MPPT	4

Maks. liczba stringów	wg dokumentacji producenta
Zakres napięcia MPPT	wg dokumentacji producenta
Komunikacja	wbudowany moduł WiFi, menu w języku polskim
Dane z karty	
Gwarancja producenta	wg dokumentacji producenta
Certyfikat	na rynek polski
Waga	90 kg
Producent	Afore

Zastosowania inwertera 60 kW on-grid

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Klasyczne falowniki on-grid

Falowniki sieciowe bez magazynu energii

Zobacz falowniki on-grid →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Jak dobrać inwerter 60 kW do instalacji

1. **Sprawdź przyłącze** Falownik jest trójfazowy, więc instalacja musi mieć przyłącze 3-fazowe.
2. **Zaplanuj stringi** Inwerter ma 4 × MPPT. Rozłóż panele na trackery.
3. **Sprawdź parametry** Napięcia i prądy wejściowe sprawdź w dokumentacji producenta.
4. **Zaplanuj monitoring** Karta WiFi jest wbudowana, więc potrzebujesz sieci WiFi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma inwerter Afore BNT060KTL?

Inwerter ma moc wyjściową 60 kW i pracuje w układzie trójfazowym.

Ile trackerów MPPT ma falownik?

Falownik ma cztery niezależne trackery MPPT, co ułatwia podłączenie paneli o różnej orientacji.

Czy ma wbudowane WiFi?

Tak, wbudowana karta WiFi umożliwia zdalny monitoring pracy.

Czy inwerter można uruchomić etapowo?

Tak, według opisu można go uruchomić już od 1/4 mocy i rozbudowywać instalację stopniowo.

Czy to inwerter off-grid?

Nie, to falownik sieciowy on-grid przeznaczony do pracy z siecią energetyczną.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Afore). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wybierz inwerter Afore 60 kW

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Afore