

Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 18:25

Link do produktu: <https://solarne.info/inwerter-sieciowy-3-fazowy-8kw-afore-bnt008ctl-on-grid-p-239.html>



Inwerter sieciowy 3-fazowy 8kW Afore BNT008KTL ON-GRID

Cena brutto	2 969,00 zł
Cena netto	2 413,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	s458
Kod producenta	BNT008KTL
Producent	Afore

Opis produktu

8 kW

moc znamionowa AC

2

niezależne trackery MPPT

~10 kWp

maks. moc DC (125%)

21,0 kg

waga

O inwerterze AFORE BNT008KTL 8 kW

AFORE BNT008KTL to trójfazowy inwerter sieciowy on-grid o mocy znamionowej AC 8 kW, przeznaczony do instalacji prosumenckich i komercyjnych. Ma dwa niezależne trackery MPPT i obsługuje dwa stringi paneli, więc pozwala podłączyć panele skierowane w różne strony, np. na południe i na wschód lub zachód. Wbudowane WiFi umożliwia zdalny monitoring pracy przez internet.

Według opisu sklepu typowa konfiguracja to ok. 30 paneli 250-285 W w 2 stringach, a maksymalna moc DC to ok. 10 kWp (125% mocy AC). Sklep podaje certyfikaty CE, VDE i PL oraz serwis przedstawicielstwa Afore w Polsce. **Karta nie podaje zakresu napięć MPPT, prądów wejściowych, sprawności, wymiarów ani okresu gwarancji** – warunki gwarancji sprawdź w dokumentacji lub u sprzedawcy. Montaż i przyłączenie do sieci powinna wykonać osoba z uprawnieniami.

Dla kogo jest inwerter AFORE BNT008KTL



Prosument z instalacją 3-fazową

Idealne dla: Falownik dla dachu domu

Przykład: Moc 8 kW AC, trójfazowy on-grid.



Właściciel dachu o dwóch orientacjach

Idealne dla: Dwa stringi o różnym azymucie

Przykład: Dwa niezależne trackery MPPT.



Użytkownik chcący monitorować pracę

Idealne dla: Podgląd z telefonu lub komputera

Przykład: Wbudowane WiFi.



Instalator

Idealne dla: Falownik z serwisem w Polsce

Przykład: Oficjalna reprezentacja AFORE w Polsce.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) dwa niezależne trackery MPPT na dwa stringi, (2) wbudowane WiFi bez dodatkowych modułów, (3) certyfikaty CE, VDE i PL wg sklepu, (4) lokalny serwis i przedstawicielstwo w Polsce, (5) możliwość podłączenia do ok. 10 kWp paneli DC.

Czego trzeba być świadomym: opis podaje typową konfigurację ok. 30 paneli 250-285 W w 2 stringach i maks. moc DC ok. 10 kWp (125%); przy innych panelach sprawdź zakresy napięć i prądów w dokumentacji. Karta nie podaje tych zakresów, sprawności ani okresu gwarancji. Opis wspomina o wzroście uzysku nawet o 15-20% przy zacienieniu lub różnych orientacjach – to wartość orientacyjna, zależna od instalacji. Instalację AC i zgłoszenie do operatora powinna wykonać osoba z uprawnieniami.

Podsumowanie: to trójfazowy inwerter on-grid 8 kW z dwoma MPPT i WiFi dla instalacji prosumenckich bez zacienień. Dopasuj stringi do dokumentacji producenta.

Jak działają dwa trackery MPPT w falowniku on-grid

Dwa niezależne MPPT:

Dwa stringi:

Monitoring WiFi:

Specyfikacja techniczna inwertera AFORE BNT008KTL

Parametry zasilania i mocy

Moc wyjściowa AC	8 kW
Typ inwertera	Trójfazowy on-grid
Liczba niezależnych MPPT	2
Liczba stringów	2
Napięcie wyjściowe	3-fazowe (400 V)

Parametry paneli PV

Typowa konfiguracja	ok. 30 paneli 250-285 W (2 stringi)
Maksymalna moc DC	ok. 10 kWp (125%)

Funkcje i serwis

Monitoring	WiFi wbudowane
Standard certyfikacji	CE, VDE, PL (wg sklepu)
Serwis	Lokalny – Afore PL
Waga	21 kg

Zastosowania inwertera AFORE BNT008KTL

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Klasyczne falowniki on-grid

Falowniki sieciowe do instalacji PV.

[Zobacz falowniki on-grid →](#)

Kompletne zestawy elektrowni

Zestawy paneli, falowników i osprzętu.

[Zobacz kompletne zestawy →](#)

Panele fotowoltaiczne

Panele PV do budowy instalacji.

[Zobacz panele fotowoltaiczne →](#)

Jak dobrać inwerter on-grid do instalacji

1. **Sprawdź moc** Moc znamionowa AC to 8 kW. Dobierz ją do mocy paneli i przyłącza.
2. **Sprawdź dach** Dwa MPPT obsługują dwie orientacje paneli. Opis podaje typową konfigurację ok. 30 paneli 250-285 W.
3. **Sprawdź dokumentację** Zakresy napięcia i prądu paneli sprawdź w dokumentacji producenta, bo karta ich nie podaje.
4. **Zaplanuj zgłoszenie** Zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci powinna zrobić osoba z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę podłączyć panele z różnych kierunków do tego inwertera?

Tak, inwerter ma dwa niezależne trackery MPPT, więc jeden string może być skierowany np. na południe, a drugi na wschód lub zachód.

Ile paneli mogę zainstalować z tym inwerterem?

Według opisu typowa konfiguracja to ok. 30 paneli 250-285 W w 2 stringach, a maksymalna moc DC to ok. 10 kWp (125%). Dla innych paneli sprawdź dokumentację.

Czy inwerter ma certyfikaty na rynek polski?

Sklep podaje certyfikaty CE, VDE i PL oraz serwis przedstawicielstwa Afore w Polsce. Numerów certyfikatów karta nie zawiera.

Czy inwerter ma monitoring?

Tak, ma wbudowane WiFi, które umożliwia zdalny monitoring pracy online.

Jaki typ i moc ma inwerter?

To trójfazowy inwerter on-grid o mocy znamionowej AC 8 kW z dwoma trackerami MPPT.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Afore). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Inwerter AFORE BNT008KTL 8 kW

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Afore