Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:56

Link do produktu: https://solarne.info/konektor-dc-200a-do-magazynu-energii-zestaw-m8m8-p-5716.html



Konektor DC 200A do magazynu energii zestaw M8+M8

Cena brutto	**27,00 zł**
Cena netto	**21,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**s84313323t444**
Producent	**SONET**

Opis produktu

200 A DC

Natężenie znamionowe

M8 + M8

Terminale (+) i (−)

2 kolory

Czerwony i czarny

0,5 kg

Waga zestawu

O zestawie konektorów DC 200 A M8+M8

To zestaw konektorów DC o natężeniu 200 A z terminalami M8 do plusa i minusa. Według karty produktu w zestawie są czerwony i czarny terminal, uszczelki, śruby i osłony kabli. Konektor służy do wykonania połączenia DC w magazynie energii zbudowanym z ogniw i BMS lub w instalacji PV.

Prąd 200 A to wartość znamionowa podana w karcie produktu, więc dobierz do niej przekrój kabla i zabezpieczenie. Napięcie robocze, stopień ochrony i certyfikaty potwierdź w dokumentacji producenta, bo nie zostały tu zweryfikowane. Zgodność z konkretnym magazynem lub falownikiem sprawdź w jego dokumentacji.

Dla kogo jest zestaw konektorów M8+M8

Budowniczy magazynów energii

Idealne dla: Samodzielny montaż akumulatora z ogniw

Przykład: Para terminali M8 (+) i (−) na prąd do 200 A DC.

Instalatorzy

Idealne dla: Połączenia DC między baterią a falownikiem

Przykład: Komplet z uszczelkami, śrubami i osłonami kabli.

Użytkownicy systemów off-grid

Idealne dla: Niskonapięciowe instalacje PV

Przykład: Prąd znamionowy 200 A DC.

Serwis

Idealne dla: Wymiana lub naprawa połączeń DC

Przykład: Gotowy zestaw w kolorach czerwonym i czarnym.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) kompletny zestaw terminali, uszczelek, śrub i osłon; (2) rozróżnienie kolorami plus i minus; (3) prąd znamionowy 200 A DC dla typowych magazynów niskonapięciowych.

Czego trzeba być świadomym: przy prądzie 200 A kluczowy jest właściwy przekrój kabla, dokręcenie połączeń i zabezpieczenie bezpiecznikiem lub wyłącznikiem DC. Zestaw nie zastępuje zabezpieczeń. Nie stosuj go przy prądach przekraczających 200 A ani bez sprawdzenia zgodności z magazynem.

Podsumowanie: to zestaw konektorów DC 200 A z terminalami M8 do połączeń w magazynie energii. Dobierz kable i zabezpieczenia do prądu i sprawdź dane napięciowe w dokumentacji producenta.

Jak działa zestaw konektorów DC

Terminale M8:

Uszczelki i osłony:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja zestawu konektorów DC 200 A M8+M8

Dane ogólne	
Typ	Zestaw konektorów DC do magazynu energii
Kategoria	BMSy, ogniwa, kable, obudowy do budowy magazynów energii
Waga zestawu	0,5 kg
Parametry	
Natężenie znamionowe	200 A DC
Terminale	M8 (+) i M8 (−)

Kolory terminali	Czerwony i czarny
Zawartość i dokumentacja	
Zawartość zestawu	Terminale, uszczelki, śruby, osłony kabli
Napięcie, IP, certyfikaty	wg dokumentacji producenta

Zastosowania zestawu konektorów DC 200 A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMSy, ogniwa, kable, obudowy

Elementy do budowy magazynów energii.

Zobacz elementy do magazynów →

Akcesoria elektryczne

Kable, bezpieczniki i wtyczki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać konektor DC 200 A M8+M8

1. **1. Sprawdź prąd** Zestaw ma 200 A DC. Prąd Twojego magazynu i falownika nie powinien go przekraczać.
2. **2. Dobierz kabel** Przekrój kabla dobierz do prądu 200 A i długości przewodu zgodnie z zaleceniami producenta kabla.
3. **3. Sprawdź gwint** Terminale mają gwint M8, więc zaciski magazynu powinny być w tym rozmiarze.
4. **4. Zaplanuj zabezpieczenia** Zastosuj bezpiecznik lub wyłącznik DC na właściwy prąd i napięcie.

Zawartość zestawu i uwagi o montażu

Zawartość zestawu Terminale M8, uszczelki silikonowe, oślony ekranowany kabel, osłony kabli, instrukcja montażu

Konektor M8 200A jest uniwersalny i kompatybilny z większością nowoczesnych magazynów energii oraz inwerterów hybrydowych. Sprawdź specyfikację producenta swojego urządzenia, aby potwierdzić zgodność.

Montaż jest prosty: połącz terminal (+) i (−) z odpowiednimi zaciskami na magazynie, upewnij się, że uszczelki silikonowe są prawidłowo osadzone, a okablowanie jest bezpieczne. Szczegółowe instrukcje znajdują się w zestawie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na jaki prąd jest ten konektor?

Natężenie znamionowe wynosi 200 A DC wg karty produktu. Dobierz do niego kable i zabezpieczenia.

Co zawiera zestaw?

Według karty produktu: czerwony i czarny terminal M8, uszczelki, śruby i osłony kabli.

Czy zestaw jest kompatybilny z moim magazynem?

Zgodność zależy od zacisków i prądu magazynu. Sprawdź w dokumentacji swojego magazynu, czy pasuje gwint M8 i prąd 200 A.

Jaki jest maksymalny prąd i napięcie?

Prąd znamionowy to 200 A DC. Napięcie robocze i stopień ochrony potwierdź w dokumentacji producenta.

Ile waży zestaw?

Według karty produktu waga zestawu wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Konektor DC 200 A do magazynu energii

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta