


Link do produktu: <https://solarne.info/lacznik-szyn-40x40-aluminiowy-al6060t6-pakiet-100-szt-p-472.html>



Łącznik szyn 40x40 aluminiowy AL6060T6 – pakiet 100 szt.

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S2655
Producent	SONET

Opis produktu

40x40 mm

do szyn montażowych

120 mm

długość łącznika

AL6060T6

stop aluminium

100 szt.

ilość w pakiecie

O łączniku szyn 40x40 AL6060T6

Aluminiowy łącznik szyn 40x40 zapewnia trwałe połączenie szyn montażowych w instalacjach fotowoltaicznych. Jest wykonany z aluminium AL6060T6, ma długość 120 mm i jest kompatybilny ze standardowymi szynami 40 mm. Łącznik wsuwa się w sąsiadujące końce szyn i skręca śrubami.

Pakiet zawiera 100 sztuk i waży 10 kg, więc jest przeznaczony dla instalatorów wykonujących większe projekty oraz dla hurtowni. Ostateczną nośność połączenia określa cały system montażowy, więc sprawdź dokumentację producenta szyn.

Dla kogo jest łącznik szyn 40x40



Instalator PV

Idealne dla: Wykonawca łączący szyny na dużych połaciach

Przykład: Przedłużanie szyn 40x40 łącznikami 120 mm



Hurtownia

Idealne dla: Sprzedawca elementów montażowych

Przykład: Pakiet 100 sztuk w jednym zakupie



Duże projekty

Idealne dla: Inwestor z rozległą instalacją

Przykład: Połączenia szyn w długich rzędach paneli



Konstruktor DIY

Idealne dla: Osoba budująca własny stelaż

Przykład: Łączenie odcinków szyn w jedną linię

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) aluminium AL6060T6 jest odporne na korozję, (2) łącznik pasuje do standardowych szyn 40 mm, (3) pakiet 100 sztuk obniża koszt jednostkowy zaopatrzenia przy większych projektach.

Czego trzeba być świadomym: łącznik jest przeznaczony do szyn 40x40 mm i nie pasuje do innych przekrojów. Wymiary wnętrza szyn mogą się różnić między producentami, więc sprawdź dopasowanie na jednej sztuce. Śruby i nakrętki nie wchodzą w skład tego produktu, o ile nie wskazano inaczej. Nośność połączenia zależy od całego systemu montażowego.

Podsumowanie: to aluminiowy łącznik 120 mm do szyn 40x40 w pakiecie 100 sztuk. Przed zakupem większej partii sprawdź dopasowanie do swoich szyn.

Jak łączy się szyny łącznikiem

Łącznik we wnętrzu szyn:

Mocowanie śrubami:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna łącznika szyn 40x40 AL6060T6

Wymiary i materiał	
Do szyn	40x40 mm
Długość łącznika	120 mm
Materiał	Aluminium AL6060T6

Odporność na korozję	Tak
Montaż	
Mocowanie	2× śruba M10x25 + nakrętka M10
Zastosowanie	Konstrukcje fotowoltaiczne
Kategoria	HURT
Pakiet	
Ilość w pakiecie	100 sztuk
Waga pakietu	10 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania łącznika szyn 40x40

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji PV

Szyny, łączniki, klemy i śruby

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Jak dobrać łącznik szyn

1. **Sprawdź przekrój szyn** Łącznik jest do szyn 40x40 mm. Zmierz swoje szyny przed zamówieniem.
2. **Sprawdź dopasowanie** Włóż jedną sztukę w szynę, żeby ocenić luz i ułożenie otworów.
3. **Przygotuj śruby** Połączenie wymaga dwóch śrub M10x25 i nakrętki M10 na jeden łącznik.
4. **Policz łączniki** Liczba łączników to liczba styków szyn w konstrukcji. Pakiet 100 sztuk wystarcza na wiele połączeń.

Mocowanie łącznika

- Mocowanie: 2x śruba M10x25 (0131 M10) + nakrętka M10 (0134 M10)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich szyn pasuje łącznik?

Łącznik jest przeznaczony do szyn montażowych 40x40 mm, w standardzie 40 mm stosowanym w systemach PV.

Jaką długość ma łącznik?

Długość łącznika wynosi 120 mm, co daje zakładkę po obu stronach styku dwóch szyn.

Z jakiego materiału jest łącznik?

Łącznik jest wykonany z aluminium AL6060T6, które jest odporne na korozję.

Czym mocuje się łącznik?

Mocowanie wykonuje się dwiema śrubami M10x25 i nakrętką M10.

Ile sztuk jest w pakiecie?

Pakiet zawiera 100 sztuk łączników, a jego waga wynosi 10 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Połącz szyny 40x40 w jedną linię

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta