Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:10

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-ev-zencar-duosida-3-6kw-16a-typ-2-gniazdko-230v-p-2099.html



Ładowarka przenośna EV ZENCAR DUOSIDA 3,6kW 16A Typ 2 – gniazdko 230V

Cena brutto	**569,00 zł**
Cena netto	**462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**2050-PSE-16 -XC-ES**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

3,6 kW

moc ładowania

16 A

prąd, 230V

5 m

kabel Typ 2

IP54

klasa ochrony

O ładowarce przenośnej ZENCAR DUOSIDA 3,6kW

Ładowarka przenośna ZENCAR DUOSIDA 3,6kW (16A) pozwala ładować samochód elektryczny ze zwykłego gniazdka 230V – w domu, u rodziny lub w trasie. Nie wymaga specjalnej instalacji.

W zestawie jest kabel Typ 2 o długości 5 m, a klasa ochrony IP54 oznacza odporność na wilgoć i kurz. Kod producenta to **2050-PSE-16 -XC-ES**.

Dla kogo jest ładowarka przenośna ZENCAR DUOSIDA

Właściciel auta EV

Idealne dla: idealne dla domu

Przykład: Ładowanie z gniazdka 230V w garażu lub na posesji.

Podróżny

Idealne dla: idealne dla mobilności

Przykład: Przenośna ładowarka zabierana w trasę.

Gość z elektrykiem

Idealne dla: idealne u rodziny i znajomych

Przykład: Podłączenie do zwykłego gniazdka w odwiedzanym miejscu.

Użytkownik wallboxa

Idealne dla: idealne jako rozwiązanie awaryjne

Przykład: Alternatywa, gdy stacja ładowania jest niedostępna.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zasilanie ze zwykłego gniazdka 230V, (2) kabel Typ 2 o długości 5 m, (3) klasa ochrony IP54, (4) przenośna konstrukcja.

Czego trzeba być świadomym: moc 3,6 kW jest mniejsza niż w stacjach ładowania, więc ładowanie trwa dłużej. Gniazdko 230V musi wytrzymać obciążenie 16 A, a ładowarka waży 6 kg.

Podsumowanie: ZENCAR DUOSIDA 3,6kW to przenośna ładowarka EV zasilana z gniazdka 230V. Sprawdź, czy instalacja wytrzyma prąd 16 A.

Budowa i działanie ładowarki przenośnej

Zasilanie 230V:

Kabel Typ 2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki ZENCAR DUOSIDA 3,6kW

Dane ogólne	
Model	ZENCAR DUOSIDA 3,6kW 16A
Kod producenta	2050-PSE-16 -XC-ES
Typ	Ładowarka przenośna do aut elektrycznych
Złącze	Typ 2
Parametry elektryczne	

Moc ładowania	3,6 kW
Prąd	16 A
Zasilanie	Gniazdko 230V
Długość kabla	5 m
Klasa ochrony	IP54
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	6 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania ładowarki przenośnej ZENCAR DUOSIDA

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych

Przenośne ładowarki EV.

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Ładowarki do aut elektrycznych.

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać ładowarkę przenośną EV

1. **Sprawdź złącze** Ładowarka ma złącze Typ 2. Upewnij się, że pasuje do Twojego samochodu.
2. **Sprawdź gniazdko** Ładowanie odbywa się z gniazdka 230V przy prądzie 16 A. Sprawdź jego stan i zabezpieczenie.
3. **Sprawdź moc** Moc 3,6 kW oznacza dłuższy czas ładowania niż w stacjach większej mocy.
4. **Sprawdź kabel** Kabel ma 5 m. Zaplanuj miejsce postoju auta.

Najważniejsze dane

⚡ 3,6 kW moc

□□ 5 m kabel

IP54 ochrona

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka ZENCAR DUOSIDA 3,6kW?

Ładowarka ma moc 3,6 kW przy prądzie 16 A i zasilaniu z gniazdka 230V.

Jaki kabel ma ładowarka ZENCAR DUOSIDA?

Ładowarka ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m.

Czy ładowarka wymaga specjalnej instalacji?

Nie wymaga specjalnej instalacji – łączy się ze zwykłym gniazdkiem domowym 230V.

Jaką klasę ochrony ma ładowarka ZENCAR DUOSIDA?

Ładowarka ma klasę ochrony IP54, czyli jest odporna na wilgoć i kurz.

Ile waży ładowarka ZENCAR DUOSIDA według karty?

Według karty produktu waga ładowarki wynosi 6 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Ładowarka przenośna ZENCAR DUOSIDA 3,6kW

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

ZENCAR