

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:42

Link do produktu: <https://solarne.info/lampa-uliczna-ltc-45w-1000-lm-zasilanie-solarne-panel-8w-silne-swiatlo-p-6452.html>



Lampa uliczna LTC 45W 1000 lm zasilanie solarne panel 8W silne światło

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	LXTQF031
Kod EAN	5902270789478

Opis produktu

45 W

moc LED

1000 lm

strumień świetlny

8 W

moc panelu solarnego

IP65

klasa szczelności

O lampie ulicznej LTC 45 W (LXTQF031)

Lampa uliczna LTC 45 W (kod LXTQF031) jest w pełni automatyczna: ładuje się z wbudowanego panelu solarnego o mocy 8 W, a dzięki czujnikowi zmierzchu włącza się po zmroku i wyłącza o świcie. Źródłem światła są diody LED o mocy 45 W, a strumień świetlny wynosi 1000 lm. Lampa ma akumulator o pojemności 5000 mAh.

Obudowa jest wykonana z ABS i szkła hartowanego, a klasa szczelności to IP65. Producent podaje zasięg oświetlenia do 50 m². W zestawie jest pilot zdalnego sterowania, który pozwala zmieniać ustawienia bez podchodzenia do lampy. Lampa nie wymaga podłączania zasilania ani kabli.

Dla kogo jest lampa uliczna LTC 45 W



Wjazd na posesję

Idealne dla: Właściciele domów i działek

Przykład: Oświetlenie wjazdu bez prowadzenia kabli – lampa ładuje się z własnego panelu



Ogród i podjazd

Idealne dla: Użytkownicy, którzy chcą doświetlić teren przy domu

Przykład: Zasięg oświetlenia do 50 m² wg producenta



Droga dojazdowa

Idealne dla: Osoby oświetlające ulicę przed domem lub drogę dojazdową

Przykład: Czujnik zmierzchu włącza lampę automatycznie po zmroku



Miejsca bez zasilania

Idealne dla: Działki i obiekty bez przyłącza energii

Przykład: Zasilanie z panelu 8 W i akumulatora 5000 mAh

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) brak przewodów zasilających i prosty montaż, (2) automatyczna praca z czujnikiem zmierzchu, (3) pilot do zmiany ustawień oraz obudowa IP65.

Czego trzeba być świadomym: panel solarny powinien być skierowany na południe i nie może być zacieniony – inaczej akumulator się nie naładuje. Rzeczywisty czas świecenia zależy od nasłonecznienia i pory roku. Strumień 1000 lm jest wartością podaną w nazwie produktu; porównaj ją z potrzebami oświetlenia danego miejsca.

Podsumowanie: to samodzielna lampa solarna LED z czujnikiem zmierzchu i pilotem, przeznaczona do oświetlenia podjazdów i ogrodów. Zadbaj o nasłonecznione miejsce montażu.

Jedna opinia klienta (5/5) opisuje lampę jako bardzo jasną i świeącą przez całą noc.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Jak działa solarna lampa uliczna

Ładowanie z panelu solarnego:

Automatyczne włączanie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna lampy ulicznej LTC 45 W

Oświetlenie		
Moc LED		45 W
Strumień świetlny		1000 lm
Zasięg oświetlenia		do 50 m ²
Czujnik zmierzchu		tak, automatyczne włączanie i wyłączanie
Pilot zdalnego sterowania		tak
Zasilanie		
Panel solarny		8 W
Akumulator		5000 mAh
Budowa i informacje ogólne		
Materiały		ABS, szkło hartowane
Klasa szczelności		IP65
Masa wg karty sklepu		3 kg
Kod producenta		LXTQF031
EAN		5902270789478

Zastosowania lampy ulicznej LTC 45 W

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Uliczne lampy solarne

Inne solarne lampy uliczne w ofercie

[Uliczne lampy solarne →](#)

Innowacyjne rozwiązania

Rozwiązania z zieloną energią

[Innowacyjne rozwiązania z zieloną energią →](#)

Mini zestawy zasilania

Zestawy zasilania urządzeń autonomicznych

[Mini zestawy zasilania →](#)

Jak dobrać solarną lampę uliczną

1. **Wybierz miejsce montażu.** Panel powinien być skierowany na południe i niezacieniony przez drzewa lub budynki, aby akumulator mógł się naładować.
2. **Oceń potrzebne oświetlenie.** Lampa ma 1000 lm i zasięg do 50 m². Dla większych powierzchni rozważ kilka lamp.
3. **Sprawdź zasilanie.** Panel 8 W i akumulator 5000 mAh – w okresach zachmurzonych czas świecenia może być krótszy.
4. **Zaplanuj montaż.** Lampa nie wymaga kabli zasilających. Zamontuj ją na stabilnej konstrukcji, w miejscu odpornym na zacienienie.

Wskazówki montażowe

Wystarczy zamontować, nie potrzeba podłączać zasilania i kabli. Ważne aby panel był skierowany na południe i niezacieniony.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy lampa wymaga podłączenia do sieci?

Nie, lampa zasila się z wbudowanego panelu solarnego i nie wymaga kabli zasilających.

Jak włącza się lampa?

Automatycznie – czujnik zmierzchu włącza ją po zmroku i wyłącza o świcie. Ustawienia można zmieniać pilotem.

Jaki jest stopień ochrony przed wodą?

Klasa szczelności to IP65, obudowa jest wykonana z ABS i szkła hartowanego.

Jaki ma zasięg oświetlenia?

Wg producenta lampa oświetla powierzchnię do 50 m², co wystarcza na wjazd, podjazd lub fragment ogrodu.

Jak ustawić panel solarny?

Panel powinien być skierowany na południe i niezacieniony, aby akumulator 5000 mAh ładował się jak najlepiej.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o rozwiązaniach z energią słoneczną przeczytasz w poradniku o systemach off-grid.

- [Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (LTC). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Lampa solarna bez kabli

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

LTC

