

Link do produktu: <https://solarne.info/maszt-stalowy-4m-z-odciagami-do-ista-breeze-i-700-i-1000-i-2000-p-88.html>

Maszt stalowy 4m z odciągami do Ista Breeze i-700 i-1000 i-2000



Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88
Producent	Ista Breeze

Opis produktu

4 m

wysokość masztu

4

segmenty z rur stalowych

4

linki stalowe odciągów

20 kg

waga

O maszcie stalowym 4 m do turbin Ista Breeze

Maszt stalowy 4 m z odciągami jest przeznaczony do turbin wiatrowych Ista Breeze i-700, i-1000 i i-2000. Składa się z czterech skręcanych rur ze stali ocynkowanej, czterech linek stalowych i śrub rzymskich do regulacji naciągu. Podstawa z zawiasem ułatwia stawianie i opuszczanie masztu, np. do konserwacji turbiny.

Konstrukcję można przedłużyć segmentami po 1 m, które kupuje się osobno. **Każde przedłużenie wymaga dodatkowego naciągnięcia odciągów**, a stabilność masztu zależy od prawidłowego naciągu linek, a nie od samych rur. Maszt mocuje się do fundamentu betonowego; montaż powinna wykonać osoba z doświadczeniem. Karta nie podaje nośności ani wymiarów rur.

Dla kogo jest maszt 4 m do Ista Breeze



Właściciel turbiny Ista Breeze

Idealne dla: Stabilny montaż i-700, i-1000 lub i-2000

Przykład: Maszt dobrany do serii Ista Breeze.



Instalator

Idealne dla: Opuszczanie turbiny do serwisu

Przykład: Podstawa z zawiasem montażowym.



Inwestor planujący wyższy maszt

Idealne dla: Rozbudowa o segmenty 1 m

Przykład: Segmenty przedłużające dostępne osobno.



Użytkownik z fundamentem betonowym

Idealne dla: Montaż do fundamentu

Przykład: Typ montażu do fundamentu betonowego.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal ocynkowana odporna na korozję, (2) cztery odciągi linowe ze śrubami rzymskimi do precyzyjnej regulacji, (3) zawias u podstawy ułatwiający montaż i serwis, (4) możliwość przedłużenia segmentami 1 m.

Czego trzeba być świadomym: maszt jest przeznaczony do turbin Ista Breeze i-700, i-1000 i i-2000; nie zalecamy go do innych modeli. Wymaga solidnego fundamentu betonowego i prawidłowego naciągu odciągów, który warto sprawdzać co najmniej raz w roku. Karta nie podaje średnicy ani grubości rur, nośności ani wymiarów fundamentu. Montaż powinna wykonać osoba wykwalifikowana.

Podsumowanie: to ocynkowany maszt 4 m z odciągami dla turbin Ista Breeze, z zawiasem u podstawy i opcją przedłużenia. Przygotuj fundament i zaplanuj prawidłowy naciąg linek.

Jak działa maszt z odciągami

Odciągi linowe:

Zawias u podstawy:

Rozbudowa:

Specyfikacja techniczna masztu stalowego 4 m

Wymiary i parametry	
Wysokość	4 m
Liczba segmentów	4 rury stalowe
Materiał	Stal ocynkowana
Odciągi	Linki stalowe, 4 szt.

Regulacja naciągu	Śruby rzymskie
Waga	20 kg
Kompatybilność	
Turbiny	Ista Breeze i-700, i-1000, i-2000
Montaż i dodatki	
Zawias montażowy	Tak, ułatwia montaż
Przedłużenia	Segmenty 1 m (osobno)
Typ montażu	Do fundamentu betonowego

Zastosowania masztu stalowego 4 m

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elektrownie wiatrowe

Turbiny wiatrowe i osprzęt.

[Zobacz elektrownie wiatrowe →](#)

Elektrownie hybrydowe off-grid

Elektrownie off-grid z magazynami energii.

[Zobacz elektrownie off-grid →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki do instalacji.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać maszt do turbiny wiatrowej

1. **Sprawdź turbinę** Maszt jest przeznaczony do Ista Breeze i-700, i-1000 i i-2000. Do innych modeli go nie zalecamy.
2. **Zaplanuj wysokość** Podstawowa wysokość to 4 m, a segmenty 1 m można dokupić osobno.
3. **Przygotuj fundament** Maszt mocuje się do fundamentu betonowego. Zaplanuj miejsce na cztery odciąg.
4. **Zaplanuj montaż** Montaż powinna wykonać osoba z doświadczeniem, bo naciąg odciągów decyduje o bezpieczeństwie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy maszt jest kompatybilny z innymi turbinami?

Maszt jest przeznaczony dla turbin Ista Breeze i-700, i-1000 i i-2000. Do innych modeli go nie zalecamy ze względu na bezpieczeństwo.

Jak montuje się maszt do fundamentu?

Maszt mocuje się do solidnego fundamentu betonowego. Montaż powinny wykonać osoby doświadczone, bo trzeba prawidłowo naciągnąć odciąg.

Czy mogę przedłużyć wysokość masztu?

Tak, dostępne są segmenty 1 m, które kupuje się osobno. Każde przedłużenie wymaga naciągnięcia nowych odciągów.

Jak ważna jest regulacja naciągu linek?

Odciąg linowy utrzymuje maszt w pionie. Śruby rzymskie pozwalają je regulować, a kontrolę zalecamy co najmniej raz w roku.

Jaka jest wysokość i materiał masztu?

Maszt ma wysokość 4 m i składa się z czterech skręcanych rur ze stali ocynkowanej.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (IstaBreeze). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Maszt stalowy 4 m do Ista Breeze

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

IstaBreeze