

Link do produktu: <https://solarne.info/maszt-stalowy-4m-z-odciagami-do-turbiny-ista-breeze-i-500-p-82.html>

Maszt stalowy 4m z odciągami do turbiny Ista Breeze i-500



Cena brutto	1 550,00 zł
Cena netto	1 260,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	82
Producent	Ista Breeze

Opis produktu

4 m

wysokość masztu

4 szt.

sekcje rurowe

500 W

maks. moc turbiny

12 kg

waga

O maszcie stalowym 4 m do Ista Breeze i-500

Maszt stalowy 4 m z odciągami to zestaw montażowy przeznaczony do turbiny wiatrowej Ista Breeze i-500 (maks. 500 W). Składa się z czterech skręcanych sekcji rurowych o łącznej wysokości 4 m, stalowych linek odciągowych, śrub rzymskich do regulacji naciągu oraz podstawy z zawiasem. Konstrukcja jest ocynkowana, co chroni stal przed korozją.

Zawias w podstawie pozwala położyć i podnieść maszt, co według opisu może zrobić jedna osoba i ułatwia późniejszy serwis turbiny. Maszt mocuje się do podłoża na fundamencie betonowym (kołki lub śruby). **Średnica rur, grubość ścianek, nośność i dopuszczalna prędkość wiatru nie są podane w karcie** – sprawdź je w dokumentacji producenta przed postawieniem masztu.

Dla kogo jest maszt 4 m do i-500



Właściciel domu lub działki

Idealne dla: Przydomowa mikroelektrownia wiatrowa

Przykład: Maszt 4 m przeznaczony do turbiny Ista Breeze i-500.



Instalator

Idealne dla: Montaż z odciągami

Przykład: Linki stalowe i śruby rzymskie do regulacji naciągu w jednym zestawie.



Serwis turbiny

Idealne dla: Kładzenie masztu

Przykład: Podstawa z zawiasem umożliwia położenie masztu do prac przy turbinie.



Użytkownik systemu off-grid

Idealne dla: Mała turbina do 500 W

Przykład: Zestaw dopasowany do turbiny o maksymalnej mocy 500 W.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) ocynkowana stal odporna na korozję, (2) podstawa z zawiasem ułatwia stawianie i serwis, (3) kompletne odciągi ze śrubami rzymskimi w zestawie.

Czego trzeba być świadomym: maszt jest przeznaczony wyłącznie do turbiny i-500; nie zakładaj, że pasuje do innych turbin. Stawianie masztu z odciągami wymaga wolnego terenu wokół, solidnego fundamentu betonowego i zakotwienia odciągów w gruncie, których nie ma w zestawie. Karta nie podaje nośności ani dopuszczalnego wiatru, a turbina na wysokości 4 m może pracować w turbulentnym przepływie. Prace przy maszcie wykonuj przy bezwietrznej pogodzie.

Podsumowanie: to prosty maszt 4 m z odciągami dla turbiny i-500. Nie wybieraj go do innych turbin ani do miejsc bez miejsca na rozstaw odciągów.

Jak zbudowany jest maszt z odciągami

Cztery sekcje rurowe:

Odciągi i śruby rzymskie:

Podstawa z zawiasem:

Specyfikacja techniczna masztu 4 m do Ista Breeze i-500

Konstrukcja masztu

Wysokość	4 m
----------	-----

Liczba sekcji rurowych	4 szt.
Materiał	Stal ocynkowana
Podstawa	Z zawiasem
Montaż i odciąg	
Montaż do podłoża	Fundament betonowy (kołki/śruby)
Linki odciągowe	Stalowe
Regulacja naciągu	Śruby rzymskie
Kompatybilność i karta produktu	
Kompatybilna turbina	Ista Breeze i-500
Maks. moc turbiny	500 W
Waga	12 kg
Nośność i dopuszczalny wiatr	wg dokumentacji producenta

Zastosowania masztu 4 m do Istal Breeze i-500

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elektrownie wiatrowe

Turbiny wiatrowe i osprzęt.

[Zobacz elektrownie wiatrowe →](#)

Elektrownie hybrydowe off-grid

Elektrownie off-grid z magazynami energii.

[Zobacz elektrownie off-grid →](#)

Mini zestawy zasilania

Zestawy do urządzeń autonomicznych.

[Zobacz mini zestawy zasilania →](#)

Jak dobrać maszt do turbiny wiatrowej

1. **Sprawdź turbinę** Maszt jest przeznaczony wyłącznie do Ista Breeze i-500 (maks. 500 W). Do innych turbin wybierz maszt dedykowany.
2. **Zaplanuj miejsce** Maszt z odciągami wymaga wolnego miejsca wokół na rozstaw linek i ich kotwy.
3. **Przygotuj fundament** Podstawę mocuje się do fundamentu betonowego. Wymiary fundamentu ustal według dokumentacji producenta.
4. **Zaplanuj serwis** Zawias w podstawie pozwala położyć maszt. Zostaw wolną przestrzeń na jego położenie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiej turbiny jest przeznaczony maszt?

Wyłącznie do turbiny Ista Breeze i-500 o maksymalnej mocy 500 W.

Jaką wysokość ma maszt i z czego jest wykonany?

Ma 4 m wysokości, składa się z czterech skręcanych sekcji rurowych i jest wykonany ze stali ocynkowanej.

Co jest w zestawie?

Cztery sekcje rurowe, stalowe linki odciągowe, śruby rzymskie do regulacji naciągu i podstawa z zawiasem.

Do czego służy zawias w podstawie?

Zawias pozwala położyć i podnieść maszt, co ułatwia montaż i serwis turbiny.

Jak montuje się maszt do podłoża?

Na fundamencie betonowym, z użyciem kołków lub śrub. Waga zestawu według karty to 12 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Ista Breeze). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Maszt 4 m dla turbiny Ista Breeze i-500

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Ista Breeze