

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:14

Link do produktu: <https://solarne.info/modul-gprs-fogo-s88053212-monitoring-agregatow-p-4600.html>



Moduł GPRS FOGO S88053212 – monitoring agregatów

Cena brutto	3 148,80 zł
Cena netto	2 560,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S88053212
Producent	SONET

Opis produktu

GSM/GPRS

łącność z modułem

GPS

śledzenie położenia

FOGO

kompatybilne agregaty

2 kg

waga

O module GPRS FOGO S88053212

Moduł GPRS FOGO S88053212 umożliwia zdalne monitorowanie pracy i lokalizacji agregatu prądotwórczego przez sieć GSM/GPRS. Wystarczy zainstalować moduł w agregacie i włożyć aktywną kartę SIM.

Moduł pozwala zdalnie kontrolować status pracy agregatu oraz śledzić jego położenie GPS w czasie rzeczywistym. Jest kompatybilny z agregatami FOGO, a instalacja i konfiguracja są proste. Szczegóły, takie jak zasilanie czy typ karty SIM, sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest moduł GPRS FOGO



Właściciele agregatów FOGO

Idealne dla: Osoby używające agregatów FOGO

Przykład: Moduł jest kompatybilny z agregatami FOGO.



Mobilne agregaty

Idealne dla: Użytkownicy przewożonych agregatów

Przykład: Śledzenie położenia GPS w czasie rzeczywistym.



Place budowy

Idealne dla: Wykonawcy z agregatami na obiektach

Przykład: Zdalna kontrola statusu pracy agregatu.



Zasilanie awaryjne

Idealne dla: Osoby zabezpieczające zasilanie

Przykład: Podgląd pracy agregatu bez wizyty na miejscu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zdalna kontrola statusu pracy agregatu, (2) śledzenie położenia GPS w czasie rzeczywistym, (3) prosta instalacja i konfiguracja.

Czego trzeba być świadomym: moduł jest przeznaczony do agregatów FOGO i wymaga aktywnej karty SIM oraz zasięgu sieci GSM. Zakres monitorowanych parametrów i szczegóły techniczne sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: To moduł do zdalnego nadzoru nad agregatem FOGO przez GSM. Przed zakupem upewnij się, że Twój agregat jest kompatybilny.

Jak działa moduł GPRS do agregatu

Łączność GSM/GPRS:

Monitoring pracy:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna modułu GPRS FOGO S88053212

Dane ogólne

Model	S88053212
Producent	FOGO
Waga	2 kg

Łączność

Sieć	GSM/GPRS
------	----------

Karta SIM	Wymagana aktywna karta SIM
Lokalizacja	GPS w czasie rzeczywistym
Funkcje i zastosowanie	
Monitoring	Zdalna kontrola statusu pracy agregatu
Kompatybilność	Agregaty FOGO
Montaż	Instalacja w agregacie

Zastosowania modułu GPRS FOGO

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty prądotwórcze i ATS-SZR

Agregaty i wyposażenie ATS-SZR.

[Zobacz agregaty →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria →](#)

Magazyny energii

Magazyny energii do zasilania awaryjnego.

[Zobacz magazyny →](#)

Jak dobrać moduł GPRS do agregatu

1. **Sprawdź kompatybilność** Moduł jest przeznaczony do agregatów FOGO.
2. **Przygotuj kartę SIM** Do działania potrzebna jest aktywna karta SIM.
3. **Oceń zasięg** Moduł korzysta z sieci GSM/GPRS, więc wymaga zasięgu.
4. **Sprawdź dokumentację** Szczegóły techniczne potwierdź u producenta.

Funkcje modułu

- Zdalna kontrola statusu pracy agregatu
- Śledzenie położenia GPS w czasie rzeczywistym
- Kompatybilny z agregatami FOGO
- Prosta instalacja i konfiguracja

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do czego służy moduł GPRS FOGO S88053212?

Moduł służy do zdalnego monitorowania pracy i lokalizacji agregatu prądotwórczego przez sieć GSM.

Czy potrzebna jest karta SIM?

Tak, wystarczy zainstalować moduł w agregacie i włożyć aktywną kartę SIM.

Czy moduł pokazuje położenie agregatu?

Tak, moduł umożliwia śledzenie położenia GPS agregatu w czasie rzeczywistym.

Z jakimi agregatami współpracuje moduł?

Według opisu sklepu moduł jest kompatybilny z agregatami FOGO.

Czy instalacja jest skomplikowana?

Według opisu sklepu instalacja i konfiguracja są proste, a moduł montuje się w agregacie.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zasilanie awaryjne i magazyny energii opisujemy w poradniku.

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (FOGO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Miej agregat pod kontrolą

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

FOGO