Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:06

Link do produktu: https://solarne.info/nogi-dystansowe-deye-5kwh48v-do-stackowania-4-szt-p-4432.html



Nogi dystansowe DEYE 5kWh/48V do stackowania – 4 szt.

Cena brutto	**130,00 zł**
Cena netto	**105,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Deye**

Opis produktu

4 szt.

nogi w komplecie

do 4

jednostek w stosie

5,1 kWh

magazyn DEYE, do którego pasują

2 kg

waga kompletu

O nogach dystansowych do magazynu DEYE

To komplet **4 stalowych nóg dystansowych**, które umożliwiają bezpieczne układanie akumulatorów DEYE 5,1 kWh/48 V w stos (stack) i oszczędzają miejsce w instalacji off-grid lub hybrydowej. Pozwalają ułożyć do 4 jednostek.

Uwaga: przedmiotem sprzedaży są wyłącznie nogi – bateria nie jest dołączona. Produkt jest dedykowany do magazynów DEYE 5,1 kWh/48 V, a waga kompletu wynosi 2 kg.

Dla kogo są nogi dystansowe

Użytkownik magazynu DEYE

Idealne dla: Moduł 5,1 kWh / 48 V

Przykład: Nogi dedykowane do modułów DEYE 5,1 kWh/48 V.

Rozbudowa magazynu

Idealne dla: Stack do 4 jednostek

Przykład: Pozwalają ułożyć do 4 jednostek jedna na drugiej.

Mało miejsca

Idealne dla: Układ pionowy

Przykład: Stos zajmuje mniej powierzchni niż moduły ustawione obok siebie.

Instalator

Idealne dla: Stalowa konstrukcja

Przykład: Komplet 4 stalowych nóg do stabilnego ustawienia stosu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stalowa, stabilna konstrukcja, (2) dedykowane do DEYE 5,1 kWh/48 V, (3) możliwość ułożenia do 4 jednostek w stos.

Czego trzeba być świadomym: w zestawie nie ma akumulatora – to wyłącznie nogi. Produkt jest przeznaczony do magazynów DEYE 5,1 kWh/48 V, więc nie wybieraj go do innych modeli bez sprawdzenia zgodności. Przed ułożeniem stosu sprawdź w dokumentacji producenta dopuszczalną liczbę modułów i sposób montażu.

Podsumowanie: Komplet stalowych nóg do stackowania magazynów DEYE 5,1 kWh/48 V. Kup go tylko wtedy, gdy masz lub planujesz takie moduły.

Jak działa stackowanie magazynów

Nogi dystansowe:

Stack do 4 jednostek:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna nóg dystansowych DEYE

Ogólne	
Typ produktu	Nogi dystansowe do stackowania magazynów energii
Liczba sztuk w komplecie	4
Materiał	Stal
Kategoria	Magazyny energii niskonapięciowe – do 60 V
Zastosowanie	
Dedykowane do	Magazyny DEYE 5,1 kWh/48 V
Maks. liczba jednostek w stosie	4
Inne	

Waga kompletu	2 kg
W zestawie	Wyłącznie nogi, bez baterii

Zastosowania nóg dystansowych

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny niskonapięciowe

Magazyny energii do 60 V

Magazyny niskonapięciowe →

Elektrownie off-grid

Zestawy hybrydowe off-grid z magazynami

Elektrownie off-grid →

Falowniki niskonapięciowe

Inwertery hybrydowe niskonapięciowe

Inwertery hybrydowe →

Jak dobrać nogi dystansowe

1. **Sprawdź model magazynu.** Nogi są dedykowane do DEYE 5,1 kWh/48 V.
2. **Policz moduły.** W stosie można ułożyć do 4 jednostek.
3. **Pamiętaj o baterii.** Bateria nie jest dołączona do zestawu.
4. **Sprawdź miejsce.** Zaplanuj stabilne podłoże pod cały stos.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich magazynów pasują te nogi?

Są dedykowane do magazynów energii DEYE 5,1 kWh/48 V.

Ile nóg jest w komplecie?

W komplecie są 4 stalowe nogi dystansowe, a waga zestawu to 2 kg.

Ile jednostek można ułożyć w stos?

Nogi umożliwiają stackowanie do 4 jednostek magazynu.

Czy w zestawie jest bateria?

Nie, przedmiotem sprzedaży są wyłącznie nogi – bateria nie jest dołączona.

Z czego wykonane są nogi?

Nogi mają stabilną konstrukcję stalową, przeznaczoną do stackowania.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o sensie magazynowania energii przeczytasz w naszym poradniku.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Nogi dystansowe do rozbudowy magazynu DEYE

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta