

Link do produktu: <https://solarne.info/okazja-zbiornik-buforowy-wiszacy-100l-liga-oze-do-pompy-ciepla-p-3658.html>



OKAZJA Zbiornik buforowy wiszący 100L LIGA OZE do pompy ciepła

Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	650,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SONET

Opis produktu

100 l

pojemność zbiornika

4 przyłącza

hydrauliczne

ścienny

sposób montażu

40 kg

waga wg karty sklepu

O zbiorniku buforowym LIGA OZE 100 I

Zbiornik buforowy wiszący LIGA OZE o pojemności 100 litrów służy do stabilizacji pracy pompy ciepła w instalacji grzewczej, a według opisu sklepu także instalacji chłodzenia. Montuje się go na ścianie, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.

Zbiornik ma cztery przyłącza hydrauliczne, dodatkowe przyłącze do zestawu grzejnego oraz przyłącze odpowietrznika i osłonę czujnika temperatury. Szczegóły przyłączy znajdziesz w sekcji poniżej. Waga w karcie sklepu wynosi 40 kg.

Dla kogo jest ten zbiornik



Dom z pompą ciepła

Idealne dla: Stabilna praca źródła ciepła

Przykład: Zbiornik 100 l w instalacji grzewczej jako bufor między pompą ciepła a obiegiem.



Mało miejsca w kotłowni

Idealne dla: Montaż ścienny

Przykład: Wiszący zbiornik oszczędza powierzchnię podłogi.



Instalator pomp ciepła

Idealne dla: Szybki montaż

Przykład: Cztery przyłącza hydrauliczne i przyłącze odpowietrznika.



Instalacja z chłodzeniem

Idealne dla: Praca w obiegu chłodzenia

Przykład: Zbiornik opisany jako przeznaczony także do instalacji chłodzenia.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

- Co działa dobrze:** (1) montaż ścienny oszczędza miejsce, (2) cztery przyłącza hydrauliczne i przyłącze odpowietrznika ułatwiają podłączenie, (3) osłona czujnika temperatury w zbiorniku.
- Czego trzeba być świadomym:** karta sklepu nie podaje ciśnienia roboczego, temperatury pracy, materiału ani izolacji, więc dane te trzeba potwierdzić w dokumentacji producenta. Pojemność 100 litrów jest niewielka i może nie wystarczyć dla większych pomp ciepła. Pojemność bufora oraz wytrzymałość ściany pod zbiornikiem wypełnionym wodą powinien ocenić projektant lub instalator.
- Podsumowanie:** Wiszący zbiornik buforowy 100 l LIGA OZE z czterema przyłączami hydraulicznymi do instalacji z pompą ciepła. Dobierz pojemność do mocy pompy i sprawdź dane w dokumentacji.

Do czego służy zbiornik buforowy

Bufor dla pompy ciepła:

Przyłącza:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna zbiornika buforowego 100 l

Parametry zbiornika	
Typ produktu	Zbiornik buforowy wiszący
Pojemność	100 litrów
Montaż	Ścienny
Waga (karta sklepu)	40 kg
Przyłącza	
Przyłącza hydrauliczne	4 szt., GW 6/4"
Przyłącze do zestawu grzejnego	GE (korek 6/4")
Dodatkowo	Przyłącze odpowietrznika i osłona czujnika temperatury

Zastosowanie

Współpraca	Pompa ciepła, instalacja grzewcza lub chłodzenia
Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji
Marka / seria	LIGA OZE

Zastosowania zbiornika buforowego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do pomp ciepła

Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji.

[Elementy montażowe do pomp ciepła →](#)

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła i klimatyzacja w ofercie sklepu.

[Pompy ciepła i klimatyzacja →](#)

Pompy ciepła

Pompy ciepła Samsung, Haier, LG, Severa, SPRSUN.

[Pompy ciepła →](#)

Jak dobrać zbiornik buforowy do pompy ciepła

1. **Dobierz pojemność** Pojemność bufora zależy od mocy pompy ciepła i układu instalacji. Zbiornik 100 l jest niewielki, więc potwierdź jego wystarczalność u projektanta.
2. **Sprawdź przyłącza** Zbiornik ma cztery przyłącza GW 6/4" i dodatkowe przyłącze GE z korkiem 6/4". Upewnij się, że pasują do twojej instalacji.
3. **Sprawdź miejsce montażu** Zbiornik jest wiszący, więc potrzebna jest ściana o odpowiedniej nośności. Waga zbiornika w karcie sklepu to 40 kg.
4. **Potwierdź parametry** Ciśnienie i temperaturę pracy sprawdź w dokumentacji producenta.

Przyłącza z opisu sklepu

- 4 przyłącza hydrauliczne GW 6/4"
- Dodatkowe przyłącze do zestawu grzejnego GE (korek 6/4")
- Przyłącze odpowietrznika i osłona czujnika temperatury

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką pojemność ma zbiornik buforowy LIGA OZE?

Zbiornik ma pojemność 100 litrów i jest wiszący, do montażu ściennego.

Ile przyłączy hydraulicznych ma zbiornik?

Zbiornik ma 4 przyłącza hydrauliczne GW 6/4" oraz dodatkowe przyłącze GE z korkiem 6/4" do zestawu grzejnego.

Czy zbiornik ma przyłącze odpowietrznika?

Tak, zbiornik ma przyłącze odpowietrznika oraz osłonę czujnika temperatury.

Czy zbiornik nadaje się do instalacji chłodzenia?

Według opisu sklepu zbiornik jest przeznaczony do instalacji grzewczej lub chłodzenia. Szczegóły potwierdź w dokumentacji producenta.

Ile waży zbiornik?

Według karty sklepu waga zbiornika wynosi 40 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (LIGA OZE). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zbiornik buforowy 100 l do pompy ciepła

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

LIGA OZE