
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:38

Link do produktu: https://solarne.info/panel-solarny-100w-elastyczny-mc4-przenosny-balkonowy-monokrystaliczny-powmr-flw-ltw-100w-p-6394.html



Panel Solarny 100W Elastyczny MC4 Przenośny,balkonowy monokrystaliczny PowMr FLW-LTW-100W

Cena brutto	**243,00 zł**
Cena netto	**197,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**FLW-LTW-100W**
Producent	**PowMr**

Opis produktu

100 W

moc nominalna panelu

Elastyczny

konstrukcja modułu

MC4

standardowe złącze

Mono

ogniwa monokrystaliczne

O panelu PowMr FLW-LTW-100W 100 W

Panel PowMr FLW-LTW-100W to przenośny, elastyczny moduł fotowoltaiczny o mocy nominalnej 100 W z ogniwami monokrystalicznymi i złączem MC4. Według nazwy produktu jest przeznaczony m.in. do zastosowań balkonowych i mobilnych. Należy do kategorii paneli elastycznych, lekkich i mobilnych w sklepie solarne.info.

Szczegółowe parametry (wymiary, grubość, napięcie i prąd MPP, klasa szczelności, waga i gwarancja) podajemy wg dokumentacji producenta. Przed zakupem potwierdź je z doradcą i sprawdź zgodność z regulatorem ładowania lub urządzeniem, które ma być zasilane.

Dla kogo jest panel 100 W

Kamper lub van

Idealne dla: Użytkownik pojazdu rekreacyjnego

Przykład: Panel 100 W może doładowywać akumulator pokładowy, gdy pojazd stoi w słońcu.

Balkon

Idealne dla: Mieszkaniec bez miejsca na sztywne panele

Przykład: Elastyczna konstrukcja ułatwia montaż tam, gdzie sztywny panel jest niepraktyczny.

Łódź

Idealne dla: Żeglarz potrzebujący prądu na postoju

Przykład: Panel elastyczny można ułożyć na powierzchni o ograniczonej nośności — wg zaleceń producenta.

Działka i off-grid

Idealne dla: Użytkownik małego systemu autonomicznego

Przykład: Moc 100 W pokrywa podstawowe potrzeby przy dobrze dobranym regulatorze i akumulatorze.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) elastyczna konstrukcja i mała masa ułatwiają montaż mobilny, (2) ogniwa monokrystaliczne, (3) standardowe złącze MC4 upraszcza podłączenie do regulatora.

Czego trzeba być świadomym: 100 W to niewielka moc, wystarczająca tylko do podstawowych potrzeb. Panel potrzebuje regulatora ładowania i akumulatora. Elastyczne panele zwykle mają inne warunki montażu i trwałości niż moduły sztywne — szczegóły wg dokumentacji producenta.

Podsumowanie: panel PowMr FLW-LTW-100W 100 W to lekkie, elastyczne źródło prądu do małych systemów mobilnych. Dobierz regulator, akumulator i sposób montażu zgodnie z dokumentacją.

Jak działa elastyczny panel fotowoltaiczny

Ogniwa monokrystaliczne:

Konstrukcja elastyczna:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna panelu 100 W

Dane ogólne	
Rodzaj produktu	Panel fotowoltaiczny elastyczny, przenośny
Marka	PowMr
Kod producenta	FLW-LTW-100W
Kategoria w sklepie	Panele elastyczne, lekkie - mobilne
Parametry	
Moc nominalna	100 W
Typ ogniw	monokrystaliczne
Konstrukcja	elastyczna
Złącze	MC4
Pozostałe	
Napięcie, prąd MPP, wymiary, waga	wg dokumentacji producenta
Klasa szczelności i gwarancja	wg dokumentacji producenta

Zastosowania panelu 100 W

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Panele elastyczne

Inne panele elastyczne i mobilne.

Zobacz panele →

Zestawy kamperowe

Gotowe zestawy zasilania.

Zobacz zestawy na kamper i łódź →

Mini zestawy

Zestawy zasilania urządzeń autonomicznych.

Zobacz mini zestawy →

Jak dobrać elastyczny panel

1. **1. Oszacuj zużycie** Zsumuj moc i czas pracy odbiorników i sprawdź, czy panel o mocy 100 W wystarczy w Twoich warunkach nasłonecznienia.
2. **2. Dobierz regulator** Wybierz regulator ładowania zgodny z napięciem i prądem panelu oraz rodzajem akumulatora, wg ich dokumentacji.
3. **3. Zaplanuj montaż** Sprawdź powierzchnię, na której panel będzie leżał, oraz sposób mocowania zalecany przez producenta.
4. **4. Potwierdź parametry** Wymiary, wagę i klasę szczelności podajemy wg dokumentacji producenta — zapytaj doradcę przed zakupem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc panelu PowMr FLW-LTW-100W?

Moc nominalna panelu wynosi 100 W. Rzeczywista produkcja zależy od nasłonecznienia i ustawienia panelu.

Czy panel ma złącze MC4?

Tak, według nazwy produktu panel jest wyposażony w standardowe złącze MC4, które ułatwia podłączenie do regulatora.

Czy panel jest elastyczny?

Tak, panel jest oferowany jako elastyczny, przenośny moduł monokrystaliczny. Dopuszczalny sposób montażu wg dokumentacji producenta.

Do czego potrzebny jest regulator?

Regulator ładowania dopasowuje prąd z panelu do akumulatora i chroni go przed przeładowaniem. Dobierz go do parametrów panelu i akumulatora.

Gdzie znajdę wymiary i wagę panelu?

Pełne parametry techniczne, w tym wymiary i wagę, podajemy wg dokumentacji producenta. Doradca sklepu przekaże je przed zakupem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach autonomicznych przeczytasz w poradnikach.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (PowMr). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Elastyczny panel 100 W do kampera i balkonu

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

PowMr