


Link do produktu: <https://solarne.info/plytka-izolacyjna-epoksydowa-172x203mm-do-ogniw-280ah-304ah-314ah-p-5392.html>



Płytki izolacyjnej epoksydowej 172x203mm do ogniw 280Ah 304Ah 314Ah

Cena brutto	4,99 zł
Cena netto	4,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

172 x 203 mm

wymiary płytki

FR4

laminat epoksydowy

280-314 Ah

zgodne ogniwa

0,1 kg

waga w karcie

O płytce izolacyjnej epoksydowej 172x203 mm

Płytki izolacyjne epoksydowe 172x203 mm to **element do bezpiecznej separacji ogniw LiFePO4** podczas budowy własnego magazynu energii. Według opisu sklepu pasuje do ogniw 280Ah, 304Ah i 314Ah.

Płytki jest wykonana z laminatu epoksydowego (FR4) i zapobiega zwarciom między ogniwami. Opis sklepu wskazuje wysoką odporność na temperaturę i wilgoć. Karta nie podaje grubości płytki, napięcia przebicia ani liczby sztuk w opakowaniu, dlatego potwierdź te dane przed zakupem.

Dla kogo jest płytka izolacyjna



Budujący pakiet LiFePO4

Idealne dla: Separacja ogniw

Przykład: Płytki izolacyjne między ogniwami w samodzielnie budowanym pakiecie.



Majsterkowicz DIY

Idealne dla: Ogniwa 280, 304 i 314 Ah

Przykład: Wymiary 172 x 203 mm, dla popularnych ogniw pryzmatycznych.



Właściciel domowego magazynu energii

Idealne dla: Zapobieganie zwarciom

Przykład: Izolacja ogranicza ryzyko zwarcia między ogniwami.



Instalator pakietów

Idealne dla: Laminat FR4

Przykład: Materiał epoksydowy odporny na temperaturę i wilgoć.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) laminat epoksydowy FR4 jako materiał izolacyjny; (2) wymiary 172 x 203 mm, opisane jako pasujące do ogniw 280Ah, 304Ah i 314Ah; (3) według opisu sklepu zapobiega zwarciom między ogniwami.

Czego trzeba być świadomym: karta nie podaje grubości płytki, parametrów elektrycznych ani liczby sztuk w ofercie. Płytką jest tylko elementem izolacyjnym, a bezpieczeństwo pakietu zależy także od BMS, docisku i obudowy. Zmierz swoje ogniwa przed zakupem.

Podsumowanie: Płytką epoksydowa 172x203 mm to prosty element izolacyjny do pakietów z ogniw 280, 304 i 314 Ah. Przed zakupem zmierz ogniwa i potwierdź ilość oraz grubość.

Jak działa płytka izolacyjna w pakiecie ogniw

Separacja ogniw:

Laminat epoksydowy FR4:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna płytki izolacyjnej epoksydowej

Wymiary	
Wymiary	172 x 203 mm
Grubość	Wg dokumentacji producenta
Waga w karcie sklepu	0,1 kg

Materiał	
Materiał	Laminat epoksydowy (FR4)
Odporność	Wysoka odporność na temperaturę i wilgoć
Funkcja	Zapobiega zwarciom między ogniwami
Zgodność	
Zgodne ogniwa	LiFePO4 280Ah, 304Ah i 314Ah
Zastosowanie	Pakiety DIY LiFePO4
Liczba sztuk w ofercie	Do potwierdzenia ze sprzedawcą

Zastosowania płytki izolacyjnej epoksydowej

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMSy, ogniwa i obudowy
Elementy do budowy magazynów energii.
Zobacz BMSy i ogniwa →
Magazyny energii
Pełna kategoria akumulatorów i baterii.

[Zobacz magazyny energii →](#)

Jak dobrać płytkę izolacyjną do ogniw

1. **Sprawdź ogniwa** Płytkę jest opisana dla ogniw 280Ah, 304Ah i 314Ah. Zweryfikuj model swoich ogniw.
2. **Zmierz ogniwo** Wymiary płytki to 172 x 203 mm. Porównaj je z powierzchnią ogniwa.
3. **Policz sztuki** Karta nie podaje liczby sztuk w ofercie. Ustal ze sprzedawcą, ile potrzebujesz do pakietu.
4. **Zaplanuj resztę pakietu** Płytkę nie zastępuje BMS ani docisku. Dobierz je osobno.

Najważniejsze cechy

- Wymiary: 172 x 203 mm
- Materiał: laminat epoksydowy (FR4)
- Wysoka odporność na temperaturę i wilgoć
- Zapobiega zwarciom między ogniwami

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich ogniw pasuje płytka izolacyjna 172x203 mm?

Według opisu sklepu pasuje do ogniw LiFePO4 o pojemności 280Ah, 304Ah i 314Ah.

Z jakiego materiału wykonano płytkę?

Płytkę jest wykonana z laminatu epoksydowego FR4, według opisu sklepu.

Do czego służy płytka izolacyjna w pakiecie?

Zapewnia separację ogniw i zapobiega zwarciom między ogniwami w samodzielnie budowanym magazynie energii.

Czy karta podaje grubość płytki?

Nie, grubość nie jest podana w karcie; potwierdź ją u sprzedawcy lub w dokumentacji.

Ile waży płytka izolacyjna epoksydowa?

Waga podana w karcie produktu to 0,1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o magazynach energii znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Izolacja ogniw w pakiecie DIY

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta