

Link do produktu: <https://solarne.info/podstawka-bezpiecznikowa-pv-dc-1000v-2p-15a-10x38-hurt-50-szt-p-515.html>



Podstawka bezpiecznikowa PV DC 1000V 2P 15A 10x38 – hurt 50 szt.

Cena brutto	1 150,00 zł
Cena netto	934,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S9779
Producent	SONET

Opis produktu

1000V

napięcie znamionowe DC

32A

prąd znamionowy podstawki

15A

prąd dostarczanej wkładki

50 szt.

kompletów w pakiecie

O podstawie bezpiecznikowej PV DC 1000V 2P 15A

Podstawka to podwójna podstawka bezpiecznikowa PV DC przeznaczona do montażu na szynie TH-35 (DIN). Każdy komplet w pakiecie zawiera podwójną podstawkę 2P (2 moduły) oraz 2 bezpieczniki 10x38 15A/1000V DC, gotowe do instalacji w systemach fotowoltaicznych.

Podstawka ma napięcie znamionowe 1000V DC, prąd znamionowy do 32A (dostarczana wkładka to 15A) oraz zacisk 1-10 mm². Produkt sprzedawany jest w formie **pakietu hurtowego liczącego 50 kompletów**, o łącznej wadze 12 kg.

Dla kogo jest ten pakiet podstawek bezpiecznikowych



Instalatorzy i hurtownicy PV

Idealne dla: zakup dużej ilości zabezpieczeń DC w jednym pakiecie

Przykład: 50 kompletów podstawka + 2 bezpieczniki 15A w jednym zamówieniu



Zabezpieczenie strony DC instalacji PV

Idealne dla: ochrona obwodów DC do 1000V

Przykład: napięcie znamionowe 1000V DC, prąd do 32A



Montaż na szynie DIN TH-35

Idealne dla: instalacje wykorzystujące standardową szynę montażową

Przykład: montaż na szynę TH-35, zacisk 1-10 mm²



Zakup hurtowy zamiast pojedynczych sztuk

Idealne dla: obniżenie kosztu jednostkowego przy większych projektach

Przykład: pakiet 50 kompletów o łącznej wadze 12 kg

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) komplet zawiera od razu podstawkę i 2 bezpieczniki, gotowe do montażu, (2) napięcie znamionowe 1000V DC pokrywa typowe instalacje fotowoltaiczne, (3) forma pakietu hurtowego 50 sztuk obniża koszt jednostkowy przy większych zamówieniach.

Czego trzeba być świadomym: produkt sprzedawany jest wyłącznie w pakiecie 50 kompletów, a nie pojedynczo – trzeba zaplanować odpowiednią ilość na projekt. Dostarczana wkładka ma prąd 15A, mimo że sama podstawka jest znamionowana na 32A – dobór wkładki do konkretnej instalacji należy zweryfikować osobno.

Podsumowanie: To hurtowy pakiet 50 kompletów podwójnych podstawek bezpiecznikowych PV DC 1000V na szynę TH-35, z dostarczonymi bezpiecznikami 15A, przeznaczony dla instalatorów i firm kupujących zabezpieczenia DC w większych ilościach.

Co zawiera każdy komplet i jakie ma parametry

Zawartość kompletu:

Parametry elektryczne:

Montaż mechaniczny:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna podstawki bezpiecznikowej PV DC 1000V 2P 15A

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	1000V DC
Prąd znamionowy podstawki	max 32A
Prąd dostarczanej wkładki	15A
Zacisk	1-10 mm ²

Budowa

Liczba biegunów	2P (2 moduły)
Montaż	szyna TH-35 (DIN)
Zawartość kompletu	podwójna podstawka 2P + 2 bezpieczniki 10x38 15A/1000V DC

Sprzedaż

Forma sprzedaży	pakiet hurtowy, 50 kompletów
Waga pakietu	12 kg

Zastosowania podstawki bezpiecznikowej PV DC 1000V

Jak dobrać tę podstawkę bezpiecznikową

1. **Sprawdź napięcie instalacji** Podstawka ma napięcie znamionowe 1000V DC – upewnij się, że pasuje do napięcia Twojej instalacji fotowoltaicznej.
2. **Zweryfikuj prąd wkładki** Dostarczana wkładka to 15A, przy podstawie znamionowanej na max 32A – sprawdź, czy 15A odpowiada Twojej instalacji, czy potrzebna jest inna wkładka.

3. **Zaplanuj montaż na szynie DIN** Podstawka montowana jest na szynie TH-35 – upewnij się, że w rozdzielnicy jest odpowiednia szyna montażowa.
4. **Oszacuj potrzebną ilość** Produkt sprzedawany jest wyłącznie w pakiecie 50 kompletów – zaplanuj zamówienie odpowiednio do skali projektu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile kompletów zawiera ten pakiet?

Pakiet zawiera 50 kompletów podwójnych podstawek bezpiecznikowych PV DC.

Jakie jest napięcie znamionowe tej podstawki?

Podstawka ma napięcie znamionowe 1000V DC.

Jaka wkładka bezpiecznikowa jest dołączona do kompletu?

Do każdego kompletu dołączone są 2 bezpieczniki 10x38 15A/1000V DC, przy podstawie znamionowanej na max 32A.

Na jaką szynę montuje się tę podstawkę?

Podstawka montowana jest na szynę TH-35 (DIN).

Jaki przekrój przewodu obsługuje zacisk?

Zacisk podstawki obsługuje przewody o przekroju 1-10 mm².

Ile waży cały pakiet 50 kompletów?

Cały pakiet, liczący 50 kompletów podstawek z bezpiecznikami, waży łącznie 12 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o zabezpieczeniach instalacji fotowoltaicznych można znaleźć w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zaopatrzyć się hurtowo w podstawki bezpiecznikowe PV DC

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

solarne.info