Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:11

Link do produktu: https://solarne.info/programator-czasowy-na-szyne-din-8-programow-lcd-p-1626.html



# Programator czasowy na szynę DIN 8 programów LCD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **49,00 zł** |
| Cena netto | **39,84 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **s88873** |
| Producent | **SONET** |

## Opis produktu

8

programów czasowych

LCD

wyświetlacz

1 min

dokładność nastawy

DIN

montaż w rozdzielnicy

## O programatorze czasowym DIN

Programator czasowy na szynę DIN to urządzenie do automatycznego sterowania obwodami elektrycznymi z dokładnością do 1 minuty. Ma 8 programów i wyświetlacz LCD, na którym ustawia się i sprawdza harmonogram.

Montuje się go w rozdzielnicy na szynie DIN. Parametry zasilania, obciążalność styków oraz sposób podłączenia należy sprawdzić **w dokumentacji producenta** przed instalacją.

## Dla kogo jest programator czasowy DIN

### Właściciel domu

**Idealne dla:** idealne dla automatyki domowej

**Przykład:** Załączanie obwodów według harmonogramu, np. oświetlenia lub pompy, z krokiem 1 minuty.

### Użytkownik PV

**Idealne dla:** idealne dla sterowania odbiornikami

**Przykład:** Włączanie odbiorników o zaplanowanych porach, np. w godzinach nadwyżek energii.

### Elektryk

**Idealne dla:** idealne dla rozdzielnic

**Przykład:** Cyfrowy programator na szynę DIN z 8 programami.

### Mały obiekt

**Idealne dla:** idealne dla stałych harmonogramów

**Przykład:** Sterowanie czasowe urządzeń według powtarzalnego planu.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) 8 programów czasowych, (2) wyświetlacz LCD ułatwiający ustawienia, (3) montaż na szynie DIN w rozdzielnicy.

**Czego trzeba być świadomym:** programator jest sterownikiem czasowym, a nie licznikiem energii – nie reaguje na nadwyżki mocy PV, tylko na zegar. Dopuszczalne obciążenie styków i napięcie zasilania trzeba sprawdzić w dokumentacji i dobrać do sterowanego urządzenia, w razie potrzeby przez stycznik.

**Podsumowanie:** Programator czasowy DIN z 8 programami i LCD to prosty sposób na automatyczne włączanie obwodów o stałych porach. Dobierz go do obciążenia według dokumentacji producenta.

## Jak działa programator czasowy na szynę DIN

**Harmonogram w 8 programach:**

**Wyświetlacz LCD:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna programatora czasowego DIN

| | |
|---|---|
| Funkcje | |
| Liczba programów | 8 |
| Dokładność | 1 min |
| Wyświetlacz | LCD |
| Montaż | |
| Typ | Cyfrowy programator czasowy |

| | |
|---|---|
| Szyna | DIN |
| Dane uzupełniające | |
| Napięcie zasilania | wg dokumentacji producenta |
| Obciążalność styków | wg dokumentacji producenta |
| Waga (z karty produktu) | 0,3 kg |
| Kategoria w sklepie | Akcesoria elektryczne |

## Zastosowania programatora czasowego DIN

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

**Akcesoria elektryczne**

Kable, wtyczki, puszki, bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

**Falowniki**

Falowniki fotowoltaiczne on-grid i off-grid.

Zobacz falowniki →

## Jak dobrać programator czasowy DIN

1. **Sprawdź napięcie** Zasilanie i napięcie styków sprawdź w dokumentacji producenta przed zakupem.
2. **Policz moc odbiornika** Dobierz obciążalność styków do mocy urządzenia. Przy większych mocach użyj stycznika.
3. **Zaplanuj harmonogram** Masz 8 programów. Zaplanuj godziny włączania i wyłączania, aby się zmieściły.
4. **Sprawdź miejsce w rozdzielnicy** Programator montuje się na szynie DIN. Upewnij się, że w rozdzielnicy jest wolne miejsce.

## Funkcje programatora

- 8 programów włączania/wyłączania dziennie
- 16 kombinacji dni i bloków dni
- Tryb 12/24h, ręczne włączanie/wyłączanie
- Duży wyświetlacz LCD z sekundami
- Podtrzymanie pamięci przy braku zasilania

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Ile programów ma programator czasowy na szynę DIN?

Programator ma 8 programów, które można ustawić na wyświetlaczu LCD.

### Z jaką dokładnością pracuje programator?

Programator pozwala sterować obwodami z dokładnością do 1 minuty.

### Jak montuje się programator czasowy?

Programator montuje się na szynie DIN w rozdzielnicy elektrycznej.

### Czy programator reaguje na nadwyżki energii z PV?

Nie, to programator czasowy sterowany zegarem. Włącza obwody według harmonogramu, a nie według produkcji PV.

### Ile waży programator czasowy na szynę DIN?

Według karty produktu waga programatora wynosi 0,3 kg.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

### Dobór przed zakupem

### Uruchomienie i konfiguracja

### Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Harmonogram w rozdzielnicy: 8 programów

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**wg dokumentacji producenta**