

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:09

Link do produktu: <https://solarne.info/przedluzacz-solarny-mc4-20m-kabel-4mm-czarnyczerwony-p-2576.html>



Przedłużacz solarny MC4 20m – kabel 4mm² czarny/czerwony

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S229
Producent	SONET

Opis produktu

20 m

długość przedłużacza

4 mm²

przekrój kabla

MC4

wtyk i gniazdo

3 kg

waga z karty produktu

O przedłużaczu solarnym MC4 20m

Przedłużacz solarny MC4 20m to gotowe rozwiązanie do wydłużenia okablowania instalacji PV. Kabel 4 mm² z miedzianym cynowanym rdzeniem i podwójną izolacją UV jest **gotowy do montażu**.

Z jednej strony przedłużacz ma wtyk MC4, a z drugiej gniazdo MC4. Kolor kabla można wybrać: czarny lub czerwony.

Dla kogo jest przedłużacz solarny MC4 20m



Instalator PV

Idealne dla: idealne dla wydłużenia stringów

Przykład: Gotowy odcinek 20 m z końcówkami MC4.



Właściciel instalacji

Idealne dla: idealne dla rozbudowy

Przykład: Wydłużenie okablowania paneli bez własnego zaciskania.



Montażysta

Idealne dla: idealne dla szybkiego montażu

Przykład: Wtyk i gniazdo MC4 skracają czas pracy.



Serwis

Idealne dla: idealne dla napraw

Przykład: Zamiennik uszkodzonego odcinka kabla PV.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) długość 20 m i przekrój 4 mm², (2) wtyk MC4 z jednej strony i gniazdo MC4 z drugiej, (3) miedź cynowana z podwójną izolacją UV.

Czego trzeba być świadomym: przed podłączeniem sprawdź polaryzację. Spadek napięcia na 20 m i zgodność złączy z Twoimi panelami potwierdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Przedłużacz MC4 20m z kablem 4 mm² to gotowy odcinek do wydłużenia okablowania PV. Sprawdź kolor i polaryzację.

Budowa i zastosowanie przedłużacza MC4

Kabel 4 mm²:

Złącza MC4:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna przedłużacza solarnego MC4 20m

Dane ogólne	
Typ	Przedłużacz solarny MC4
Długość	20 m
Kolor do wyboru	Czarny lub czerwony
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne
Parametry	
Przekrój kabla	4 mm ²
Rdzeń	Miedź cynowana
Izolacja	Podwójna, UV
Złącza	Wtyk MC4 i gniazdo MC4
Dostawa	

Waga (z karty produktu)	3 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania przedłużacza solarnego MC4 20m

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy do montażu instalacji PV.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Jak dobrać przedłużacz solarny MC4

1. **Sprawdź długość** Przedłużacz ma 20 m. Zmierz trasę kabla z zapasem.
2. **Sprawdź przekrój** Kabel ma przekrój 4 mm². Sprawdź, czy odpowiada prądowi stringu i spadkowi napięcia.
3. **Wybierz kolor** Kabel jest dostępny w kolorze czarnym lub czerwonym. Dobierz kolor do biegunowości.
4. **Sprawdź złącza** Z jednej strony jest wtyk MC4, z drugiej gniazdo MC4. Sprawdź zgodność z panelami.

Najważniejsze dane

- Długość: 20m, przekrój: 4mm²
- Wtyk MC4 po jednej stronie, gniazdo MC4 po drugiej
- Do wyboru: kolor czarny lub czerwony
- Miedź cynowana, podwójna izolacja UV

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką długość ma przedłużacz solarny MC4?

Przedłużacz ma długość 20 m i kabel o przekroju 4 mm².

Z czego jest kabel przedłużacza MC4 20m?

Kabel ma rdzeń z miedzi cynowanej i podwójną izolację UV.

Jakie złącza ma przedłużacz solarny MC4?

Z jednej strony jest wtyk MC4, a z drugiej gniazdo MC4.

Jaki kolor kabla można wybrać?

Do wyboru jest kolor czarny lub czerwony.

Ile waży przedłużacz solarny MC4 20m według karty?

Według karty produktu waga przedłużacza wynosi 3 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

-
- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Przedłużacz solarny MC4 20m do instalacji PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta