

Link do produktu: <https://solarne.info/przejsciowka-ups-c14-na-schuko-230v-adapter-20cm-p-4761.html>



Przejściówka UPS C14 na Schuko 230V – adapter 20cm

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	s643534
Producent	SONET

Opis produktu

C14

złącze wejściowe (standard UPS)

Schuko

gniazdo wyjściowe 230 V

20 cm

długość kabla

0,5 kg

masa wg karty produktu

O przejściówce UPS C14 na Schuko 230 V

Przejściówka UPS C14 na Schuko 230 V umożliwia podłączenie urządzeń domowych do wyjścia zasilacza awaryjnego UPS. Kabel ma długość 20 cm, co ułatwia prowadzenie przewodu w ciasnym miejscu, na przykład za szafą rack lub za biurkiem.

Złącze wejściowe to IEC C14, czyli standard stosowany w wejściach i wyjściach UPS, a złącze wyjściowe to gniazdo Schuko 230 V. Adapter nie wymaga dodatkowych narzędzi. Maksymalny prąd i przekrój przewodów należy sprawdzić w dokumentacji producenta, a moc podłączanego odbiornika dobrać do parametrów UPS.

Dla kogo jest przejściówka C14 na Schuko



Użytkownik UPS

Idealne dla: Podłączenie sprzętu domowego

Przykład: Adapter pozwala włączyć do UPS urządzenie z wtyczką Schuko 230 V.



Szafa serwerowa lub biurko

Idealne dla: Krótkie prowadzenie kabla

Przykład: Kabel 20 cm ogranicza zbędną długość przewodu.



Instalacje awaryjne

Idealne dla: Zasilanie z UPS

Przykład: Adapter ułatwia podpięcie odbiorników do wyjścia zasilacza awaryjnego.



Szybka instalacja

Idealne dla: Bez narzędzi

Przykład: Wystarczy włożyć wtyczki; nie potrzeba dodatkowych narzędzi.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) standardowe złącze IEC C14, (2) gniazdo Schuko 230 V, (3) krótki kabel 20 cm ułatwiający prowadzenie przewodu.

Czego trzeba być świadomym: adapter nie zwiększa mocy UPS – sumaryczny pobór podłączonych urządzeń musi mieścić się w parametrach zasilacza i złącza. Przy odbiornikach dużej mocy (np. czajnik, grzejnik) sprawdź dopuszczalny prąd w dokumentacji i nie przeciążaj UPS.

Podsumowanie: to prosta przejściówka C14 na Schuko 230 V o długości 20 cm. Przed użyciem sprawdź moc odbiornika i parametry UPS.

Jak działa przejściówka

Złącza:

Długość kabla:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja przejściówki UPS C14 na Schuko 230 V

Złącza	
Złącze wejściowe	IEC C14 (standard UPS)
Złącze wyjściowe	Schuko 230 V
Napięcie	230 V
Kabel	
Długość	20 cm
Maksymalny prąd, przekrój przewodu	wg dokumentacji producenta
Masa	0,5 kg (wg karty produktu)

Użytkowanie

Zastosowanie

podłączanie odbiorników do wyjścia UPS

Montaż

bez dodatkowych narzędzi

Zastosowania przejściówki C14 na Schuko

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać przejściówkę do UPS

1. **Złącza** Sprawdź, czy wyjście UPS pasuje do adaptera ze złączem IEC C14.

2. **Długość** Kabel ma 20 cm. Jeśli potrzebujesz większego zasięgu, dobierz dłuższy przewód.
3. **Moc odbiornika** Podłączana moc nie może przekraczać parametrów UPS i złącza – sprawdź dokumentację urządzeń.
4. **Jakość** Używaj adaptera zgodnie z przeznaczeniem i nie przeciążaj go; w razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie złącza ma przejściówka?

Wejściowe IEC C14 (standard stosowany w UPS) oraz wyjściowe w postaci gniazda Schuko 230 V.

Jaka jest długość kabla?

Kabel przejściówki ma długość 20 cm, co pozwala na kompaktowe podłączenie urządzenia do UPS.

Czy potrzebne są narzędzia do podłączenia?

Nie, adapter jest gotowy do użycia bez dodatkowych narzędzi.

Do czego służy ta przejściówka?

Służy do podłączania urządzeń domowych z wtyczką Schuko do wyjścia zasilacza UPS.

Czy mogę podłączyć urządzenie dużej mocy?

Dopuszczalny prąd sprawdź w dokumentacji producenta, a moc odbiornika dobierz do parametrów UPS. Nie przeciążaj adaptera.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Poradniki dotyczące zasilania awaryjnego znajdziesz na blogu sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Przejściówka UPS C14 na Schuko 230 V

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta