Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:06

Link do produktu: https://solarne.info/wallbox-22kw-duosida-dw32a3p-t2s-3-fazy-32a-typ-2-p-2104.html



Wallbox 22kW DUOSIDA DW32A3P-T2S 3-fazy 32A Typ 2

Cena brutto	**1 350,00 zł**
Cena netto	**1 097,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

22 kW

moc ładowania

32 A

prąd, 3-fazy 400 V

Typ 2

gniazdo ładowania

OLED

wyświetlacz

O Wallboxie DUOSIDA DW32A3P-T2S

Wallbox DUOSIDA DW32A3P-T2S to stacjonarna ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych z gniazdem Typ 2. Pracuje w układzie trójfazowym 400 V, 32 A i jest wyposażona w czytelny wyświetlacz OLED.

Przeznaczona jest do montażu na ścianie garażu lub budynku i do użytku domowego. Do podłączenia samochodu służy **kabel Typ 2–Typ 2**.

Dla kogo jest Wallbox 22kW DW32A3P-T2S

Kierowca EV

Idealne dla: idealne dla domu z zasilaniem 3-fazowym

Przykład: Ładowanie samochodu z mocą do 22 kW (3 x 32 A, 400 V) przez gniazdo Typ 2.

Właściciel garażu

Idealne dla: idealne dla montażu naściennego

Przykład: Stacjonarna ładowarka o wadze 10 kg do zawieszenia na ścianie.

Właściciel PV

Idealne dla: idealne dla domu z fotowoltaiką

Przykład: Stałe miejsce ładowania auta zasilane z instalacji trójfazowej.

Instalator

Idealne dla: idealne dla prostych wdrożeń

Przykład: Model z wyświetlaczem OLED do kontroli ładowania.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc 22 kW przy zasilaniu 3-fazowym 32 A, (2) gniazdo Typ 2, (3) wyświetlacz OLED do kontroli ładowania.

Czego trzeba być świadomym: 22 kW wymaga przyłącza 3-fazowego 400 V i zabezpieczeń o prądzie 32 A, które dobiera elektryk. Faktyczna szybkość ładowania zależy od ładowarki pokładowej auta, a przy zasilaniu jednofazowym moc będzie niższa.

Podsumowanie: DW32A3P-T2S to ścienny wallbox 22 kW z gniazdem Typ 2 i wyświetlaczem OLED. Sensowny wybór dla domu z przyłączem trójfazowym.

Jak działa wallbox 22 kW z gniazdem Typ 2

Zasilanie 3-fazowe 400 V, 32 A:

Gniazdo Typ 2 i kabel:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Wallboxa DW32A3P-T2S

Parametry elektryczne	
Moc	22 kW
Prąd	32 A
Zasilanie	3-fazy, 400 V
Interfejs	
Gniazdo	Typ 2 (kabel Typ 2–Typ 2)
Wyświetlacz	OLED
Ogólne	
Marka	DUOSIDA
Model	DW32A3P-T2S

Montaż	Ścienny (garaż lub budynek)
Waga (z karty produktu)	10 kg
Zastosowanie	Dom

Zastosowania Wallboxa 22kW DW32A3P-T2S

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Wallboxy

Stacje naścienne do samochodów elektrycznych.

Zobacz wallboxy →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki do instalacji.

Zobacz akcesoria →

Jak dobrać Wallbox 22kW DW32A3P-T2S

1. **Sprawdź przyłącze** Model wymaga zasilania 3-fazowego 400 V i prądu 32 A. Skonsultuj przyłącze i zabezpieczenia z elektrykiem.
2. **Dobierz kabel** Gniazdo Typ 2 wymaga kabla Typ 2–Typ 2. Dobierz długość do miejsca parkowania.
3. **Sprawdź auto** 22 kW to maksymalna moc wallboxa. Szybkość ładowania zależy od ładowarki pokładowej pojazdu.
4. **Wybierz miejsce** Wallbox montuje się na ścianie garażu lub budynku. Zaplanuj miejsce blisko auta i rozdzielni.

Dane wallboxa

- Moc: 22kW, 32A, 3-fazy 400V
- Gniazdo: Typ 2 (kabel Typ 2–Typ 2 w zestawie)
- Czytelny wyświetlacz OLED

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma Wallbox 22kW DUOSIDA DW32A3P-T2S?

Moc wynosi 22 kW przy zasilaniu trójfazowym 400 V i prądzie 32 A.

Jakie gniazdo ma wallbox DW32A3P-T2S?

Ma gniazdo Typ 2. Do ładowania używa się kabla Typ 2–Typ 2 dopasowanego do samochodu.

Czy wallbox DW32A3P-T2S ma wyświetlacz?

Tak, jest wyposażony w czytelny wyświetlacz OLED do kontroli ładowania.

Gdzie można zamontować Wallbox DW32A3P-T2S?

To ładowarka stacjonarna do montażu na ścianie garażu lub budynku, do użytku domowego.

Czy wallbox 22kW działa z zasilaniem jednofazowym?

Model jest przeznaczony do zasilania 3-fazowego 400 V, 32 A. Przy innym zasilaniu skonsultuj się z elektrykiem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej informacji o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (DUOSIDA). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Ładowarka EV 22 kW z gniazdem Typ 2

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

DUOSIDA