Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:06

Link do produktu: https://solarne.info/wkret-samowiercacy-do-plyty-warstwowej-145-175mm-m5-5x200-podkladka-epdm-p-6094.html



Wkręt samowiercący do płyty warstwowej 145-175mm M5,5x200 + podkładka EPDM

Cena brutto	**3,00 zł**
Cena netto	**2,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S63**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M5,5x200

rozmiar wkrętu

145–175 mm

grubość płyty warstwowej

EPDM

podkładka uszczelniająca

0,5 kg

waga

O wkręcie M5,5x200 do płyty warstwowej

Wkręt samowiercący M5,5x200 przeznaczony jest do mocowania instalacji fotowoltaicznych na płytach warstwowych o grubości 145–175 mm. Jest wyposażony w podkładkę EPDM, która uszczelnia miejsce wkręcenia. Według opisu sklepu montaż odbywa się bez wstępnego nawiercania.

Wkręt jest wykonany ze stali ocynkowanej, ma główkę na klucz 8 mm i podwójny gwint, który ogranicza gniecenie powierzchni. Pozwala mocować do stalowych profili o grubości do 6 mm. Dobór liczby wkrętów i sposób montażu powinien wynikać z projektu instalacji i zaleceń producenta płyty.

Dla kogo jest ten wkręt

Instalator dachów z płyt warstwowych

Idealne dla: Płyty 145–175 mm

Przykład: Wkręt o długości 200 mm jest dobrany do płyt warstwowych o grubości 145–175 mm.

Wykonawca mocowań PV

Idealne dla: Stalowe profile do 6 mm

Przykład: Pozwala przykręcić uchwyty i profile do podkonstrukcji o grubości do 6 mm, wg opisu sklepu.

Osoba dbająca o szczelność

Idealne dla: Podkładka EPDM

Przykład: Podkładka z gumą EPDM uszczelnia miejsce wkręcenia.

⚡

Użytkownik narzędzia z kluczem 8 mm

Idealne dla: Główka na klucz 8 mm

Przykład: Główka pozwala użyć standardowego klucza nasadowego 8 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Wkręt samowiercący nie wymaga wstępnego nawiercania. (2) Podkładka EPDM uszczelnia punkt mocowania. (3) Długość 200 mm odpowiada płytom o grubości 145–175 mm.

Czego trzeba być świadomym: wkręt jest dobrany do płyty o grubości 145–175 mm i nie nadaje się do cieńszych ani grubszych płyt. Nośność mocowania zależy od podłoża i konstrukcji, więc dobór powinien zatwierdzić projektant. Nie jest to całkowity system montażowy, tylko element złączny.

Podsumowanie: to wkręt samowiercący M5,5x200 z podkładką EPDM do płyt warstwowych 145–175 mm. Wybierz go, jeśli montujesz instalację PV na takim pokryciu.

Jak działa wkręt samowiercący

Końcówka samowiercąca:

Uszczelka EPDM:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna wkrętu M5,5x200

Wymiary i materiał	
Rozmiar	M5,5 x 200 mm
Materiał	stal ocynkowana (wg opisu sklepu)
Waga	0,5 kg
Rodzaj	wkręt samowiercący
Zastosowanie	
Płyta warstwowa	grubość 145–175 mm
Profile stalowe	do 6 mm grubości (wg opisu sklepu)
Montaż	bez wstępnego nawiercania
Wyposażenie	
Uszczelka	podkładka stalowa z gumą EPDM
Główka	na klucz 8 mm (wg opisu sklepu)
Gwint	podwójny (wg opisu sklepu)

Zastosowania wkrętu

Jak dobrać wkręt M5,5x200

1. **1. Sprawdź grubość płyty** Wkręt jest przeznaczony do płyt warstwowych o grubości 145–175 mm.
2. **2. Sprawdź podkonstrukcję** Stalowe profile mogą mieć grubość do 6 mm, wg opisu sklepu.
3. **3. Policz liczbę wkrętów** Liczbę mocowań określa projekt instalacji i wymagania producenta płyty.
4. **4. Przygotuj narzędzia** Potrzebna jest wkrętarka z nasadką 8 mm.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich płyt jest wkręt samowiercący M5,5x200?

Jest przeznaczony do płyt warstwowych o grubości 145–175 mm, do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Czy trzeba wiercić otwór przed wkręceniem?

Nie. To wkręt samowiercący, więc według opisu sklepu montaż odbywa się bez wstępnego nawiercania.

Czy w zestawie jest uszczelka?

Tak, wkręt ma podkładkę ze stali i gumy EPDM, która uszczelnia miejsce wkręcenia.

Jaki klucz jest potrzebny do wkrętu M5,5x200?

Według opisu sklepu główka jest na klucz 8 mm.

Ile waży wkręt M5,5x200 z podkładką?

Według karty produktu waga wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o montażu instalacji fotowoltaicznych w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Pewne mocowanie PV na płycie warstwowej

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta