Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:06

Link do produktu: https://solarne.info/wylacznik-przeciwpozarowy-pv-thinkwe-tw-rsd-150-40-2-2-stringi-ip65-zakup-minimum-10-szt-p-5534.html



Wyłącznik przeciwpożarowy PV Thinkwe TW-RSD 150-40-2, 2 stringi, IP65 zakup minimum 10 szt.

Cena brutto	**399,99 zł**
Cena netto	**325,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S9584465464**
Producent	**Thinkwe**

Opis produktu

2

stringi fotowoltaiczne

150 V DC

napięcie maksymalne

40 A

prąd maksymalny

IP65

stopień ochrony obudowy

O wyłączniku przeciwpożarowym Thinkwe TW-RSD 150-40-2

Thinkwe TW-RSD 150-40-2 to **wyłącznik przeciwpożarowy PV** typu Rapid Shutdown. Automatycznie odcina napięcie DC z paneli fotowoltaicznych w momencie wyłączenia głównego obwodu AC, co chroni strażaków i budynek. Urządzenie obsługuje 2 stringi i spełnia wymogi RSD.

Napięcie maksymalne wynosi 150 V DC, a prąd maksymalny 40 A. Obudowa IP65 pozwala na montaż na zewnątrz bez dławików, a w zestawie są złącza MC4. Oferta jest sprzedażą hurtową: obowiązuje zakup minimum 10 sztuk.

Dla kogo jest wyłącznik RSD

Instalatorzy PV

Idealne dla: Firmy montujące instalacje fotowoltaiczne

Przykład: Zabezpieczenie wielu instalacji jednym zamówieniem

Bezpieczeństwo pożarowe

Idealne dla: Inwestorzy wymagający odcięcia DC po wyłączeniu AC

Przykład: Rapid Shutdown chroni strażaków i budynek

Montaż zewnętrzny

Idealne dla: Instalacje, w których wyłącznik jest na zewnątrz

Przykład: Obudowa IP65 bez dławików

Zakupy hurtowe

Idealne dla: Odbiorcy kupujący po 10 sztuk i więcej

Przykład: Minimum 10 sztuk w zamówieniu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) automatyczne odcięcie napięcia DC po wyłączeniu obwodu AC; (2) obsługa 2 stringów przy 150 V DC i 40 A; (3) obudowa IP65 i złącza MC4 w zestawie.

Czego trzeba być świadomym: oferta obowiązuje przy zakupie minimum 10 sztuk. Urządzenie ma maksymalne napięcie 150 V DC, więc przed zakupem sprawdź, czy napięcie Twoich stringów mieści się w tym zakresie. Montaż i dobór do instalacji powinien wykonać instalator z uprawnieniami; szczegóły potwierdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Thinkwe TW-RSD 150-40-2 to wyłącznik RSD na 2 stringi PV do 150 V DC i 40 A. Przed zakupem sprawdź napięcie stringów i pamiętaj o minimalnej ilości 10 sztuk.

Jak działa wyłącznik RSD

Odcięcie DC po wyłączeniu AC:

2 stringi w jednym urządzeniu:

Gotowy do montażu na zewnątrz:

Specyfikacja techniczna wyłącznika Thinkwe TW-RSD 150-40-2

Dane ogólne	
Model	Thinkwe TW-RSD 150-40-2

Typ produktu	wyłącznik przeciwpożarowy PV (Rapid Shutdown)
Liczba stringów	2
Zgodność	wymogi RSD (Rapid Shutdown)
Parametry elektryczne	
Napięcie maksymalne	150 V DC
Prąd maksymalny	40 A
Działanie	odcięcie DC po wyłączeniu głównego obwodu AC
Obudowa i zestaw	
Stopień ochrony	IP65
Montaż	na zewnątrz, bez dławików
Złącza	MC4 w zestawie
Minimalna ilość zakupu	10 szt.
Producent	Thinkwe

Zastosowania wyłącznika przeciwpożarowego PV

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki do instalacji PV

Akcesoria elektryczne →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy montażowe do PV →

Falowniki on-grid

Klasyczne falowniki sieciowe

Falowniki on-grid →

Zestawy elektrowni

Kompletne zestawy elektrowni słonecznych

Zestawy elektrowni słonecznych →

Jak dobrać wyłącznik przeciwpożarowy PV

1. **Sprawdź napięcie stringów** Wyłącznik ma maksymalne napięcie 150 V DC. Upewnij się, że napięcie Twoich stringów nie jest wyższe.
2. **Sprawdź prąd i liczbę stringów** Urządzenie obsługuje 2 stringi i prąd do 40 A.
3. **Zaplanuj miejsce montażu** Obudowa IP65 pozwala na montaż na zewnątrz bez dławików; złącza MC4 są w zestawie.
4. **Uwzględnij minimalną ilość** Oferta wymaga zakupu minimum 10 sztuk, więc zaplanuj zamówienie dla kilku instalacji.

Instrukcja i uwagi sklepu

Wyłącznik przeciwpożarowy Thinkwe TW-RSD 150-40-2 automatycznie odcina napięcie DC z paneli PV w momencie wyłączenia głównego obwodu AC – chroniąc strażaków i budynek.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do czego służy wyłącznik przeciwpożarowy PV?

Automatycznie odcina napięcie DC z paneli po wyłączeniu głównego obwodu AC, co chroni strażaków i budynek.

Ile stringów obsługuje urządzenie?

Thinkwe TW-RSD 150-40-2 obsługuje 2 stringi fotowoltaiczne.

Jakie ma napięcie i prąd maksymalny?

Napięcie maksymalne wynosi 150 V DC, a prąd maksymalny 40 A.

Czy w zestawie są złącza MC4?

Tak, złącza MC4 są w zestawie, a obudowa IP65 pozwala na montaż na zewnątrz bez dławików.

Ile sztuk trzeba kupić?

Oferta obowiązuje przy zakupie minimum 10 sztuk.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Thinkwe). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wyłącznik przeciwpożarowy PV Thinkwe TW-RSD 150-40-2

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Thinkwe