

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 18:48

Link do produktu: <https://solarne.info/wyswietlacz-lcd-4-3-jk-bms-wersja-v15-i-v19-pb-p-5359.html>



Wyświetlacz LCD 4,3" JK BMS – wersja V15 i V19 (PB)

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	JK BMS

Opis produktu

4,3"

przekątna ekranu

PB

seria JK BMS

V15 / V19

zgodne wersje

1 kg

waga w karcie

O wyświetlaczu LCD 4,3" do JK BMS

Wyświetlacz LCD 4,3 cala do JK BMS to **oryginalny ekran pasujący do modeli serii PB** w wersjach V15 oraz V19. Według opisu sklepu umożliwia wygodny podgląd parametrów baterii w czasie rzeczywistym.

Opis sklepu zawiera ważną uwagę: wersja „szklana” jest przeznaczona wyłącznie do nowych modeli V19. Dlatego przed zakupem sprawdź wersję swojego BMS i potwierdź ze sprzedawcą, który wariant ekranu jest odpowiedni. Karta nie podaje rozdzielczości ekranu ani długości kabla.

Dla kogo jest wyświetlacz do JK BMS



Użytkownik JK BMS serii PB

Idealne dla: Ekran do V15 i V19

Przykład: Oryginalny wyświetlacz 4,3 cala do BMS serii PB.



Budujący magazyn energii

Idealne dla: Podgląd parametrów

Przykład: Wygodny podgląd parametrów baterii w czasie rzeczywistym.



Właściciel domowego magazynu

Idealne dla: Wymiana ekranu

Przykład: Zamiennik ekranu do JK BMS w wersjach V15 i V19.



Instalator

Idealne dla: Prosty montaż

Przykład: Montaż bez narzędzi specjalistycznych, według opisu sklepu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) oryginalny ekran 4,3 cala do JK BMS serii PB; (2) zgodność z wersjami V15 i V19; (3) podgląd parametrów baterii w czasie rzeczywistym; (4) łatwy montaż bez narzędzi specjalistycznych.

Czego trzeba być świadomym: wersja „szklana” jest wyłącznie do nowych modeli V19, więc przed zakupem trzeba sprawdzić wersję swojego BMS. Karta nie podaje rozdzielczości ani długości kabla.

Podsumowanie: Wyświetlacz LCD 4,3" to oryginalny ekran do JK BMS serii PB w wersjach V15 i V19. Przed zakupem sprawdź wersję BMS i wariant ekranu.

Jak działa wyświetlacz LCD w JK BMS

Podgląd w czasie rzeczywistym:

Zgodność z wersjami:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wyświetlacza LCD do JK BMS

Dane ogólne	
Typ produktu	Wyświetlacz LCD do JK BMS
Przekątna ekranu	4,3 cala
Pochodzenie	Oryginalny ekran
Waga w karcie sklepu	1 kg
Zgodność	
Seria BMS	JK-BMS PB (PBxxxxxxxx)
Wersje BMS	V15 i V19
Wersja „szklana”	Wyłącznie do nowych modeli V19
Użytkowanie	
Funkcja	Podgląd parametrów baterii w czasie rzeczywistym

Montaż

Rozdzielczość i kabel

Bez narzędzi specjalistycznych

Wg dokumentacji producenta

Zastosowania wyświetlacza LCD do JK BMS

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMSy, ogniwa i obudowy

Elementy do budowy magazynów energii.

[Zobacz BMSy i ogniwa →](#)

Magazyny energii

Pełna kategoria akumulatorów i baterii.

[Zobacz magazyny energii →](#)

Jak dobrać wyświetlacz do JK BMS

1. **Sprawdź serię BMS** Wyświetlacz jest opisany dla modeli JK-BMS serii PB. Zweryfikuj oznaczenie swojego BMS.
2. **Sprawdź wersję** Ekran pasuje do wersji V15 i V19. Wersja „szklana” jest wyłącznie do V19.
3. **Potwierdź wariant** Zapytaj sprzedawcę, który wariant ekranu jest wysyłany dla Twojej wersji.
4. **Zaplanuj miejsce** Karta nie podaje rozmiarów obudowy ani długości kabla. Sprawdź je w dokumentacji.

Zgodność i cechy

- Przekątna ekranu: 4,3 cala
- Kompatybilność: JK-BMS seria PB (V15 i V19)
- Wersja „szklana” – wyłącznie do nowych modeli V19
- Łatwy montaż bez narzędzi specjalistycznych

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego BMS pasuje wyświetlacz LCD 4,3"?

Wyświetlacz pasuje do modeli JK-BMS serii PB w wersjach V15 oraz V19, według opisu sklepu.

Jaka jest przekątna ekranu?

Przekątna ekranu wynosi 4,3 cala, zgodnie z opisem sklepu.

Czym jest wersja „szklana” wyświetlacza?

Według opisu sklepu wersja „szklana” jest przeznaczona wyłącznie do nowych modeli V19.

Co pokazuje wyświetlacz LCD 4,3" do JK BMS?

Według opisu sklepu umożliwia wygodny podgląd parametrów baterii w czasie rzeczywistym.

Czy montaż wymaga specjalnych narzędzi?

Nie, opis sklepu wskazuje łatwy montaż bez narzędzi specjalistycznych.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o magazynach energii znajdziesz w poradnikach sklepu.

-
- [Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (JK BMS). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Ekran do JK BMS serii PB

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

JK BMS