

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:11

Link do produktu: <https://solarne.info/zlacza-mc4-1000-par-meski-zenski-ip67-tuv-30a-p-315.html>



Złącza MC4 1000 par (męski + żeński) IP67 TÜV 30A

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	1 869,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	S555434
Producent	SONET

Opis produktu

1000 par

męski + żeński

IP67

stopień ochrony

30 A / 1000 V

parametry złącza

33 kg

waga zestawu

O złączach MC4 w pakiecie 1000 par

Zestaw zawiera 1000 par złączy MC4 – wtyk męski i gniazdo żeńskie – do kabli fotowoltaicznych o przekroju 2,5–6 mm². Złącza mają stopień ochrony IP67, znak TÜV oraz parametry 30 A i 1000 V.

Pakiet jest przeznaczony dla instalatorów realizujących wiele instalacji, wykonawców większych układów PV i hurtowni. Zestaw waży 33 kg. Pozostałe dane, takie jak zakres temperatur czy klasa palności, sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest hurtowy zestaw złączy MC4



Hurtownia

Idealne dla: Zaopatrzenie w złącza MC4

Przykład: Komplet 1000 par w jednym zamówieniu



Instalator PV

Idealne dla: Wiele instalacji w sezonie

Przykład: Złącza do kabli 2,5–6 mm²



Wykonawca dużej instalacji

Idealne dla: Duża liczba połączeń modułów

Przykład: Wtyki i gniazda w jednym zestawie



Firma serwisowa

Idealne dla: Wymiana uszkodzonych złączy

Przykład: Zapas złączy IP67 TÜV

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

- Co działa dobrze:** (1) zestaw zawiera komplet wtyków i gniazd, (2) stopień ochrony IP67 i znak TÜV, (3) parametry 30 A / 1000 V i obsługa kabli 2,5–6 mm².
- Czego trzeba być świadomym:** złącza łącz tylko z kablami o przekroju z zakresu 2,5–6 mm². W karcie nie podano zakresu temperatur, klasy palności ani sposobu zaciskania, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Przy łączeniu złączy różnych marek zwróć uwagę na zgodność, a montaż zleć osobie z uprawnieniami.
- Podsumowanie:** to hurtowy komplet 1000 par złączy MC4 IP67 TÜV do kabli solarnych. Sprawdź dokumentację producenta i dopasuj złącza do kabla w swojej instalacji.

Klient ocenia zestaw na 5/5 i chwali sposób zapakowania towaru.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Jak działa złącze MC4

- Wtyk i gniazdo:**
- IP67 i TÜV:**
- Dopasowanie do kabla:**

Specyfikacja techniczna złączy MC4 – 1000 par

Parametry elektryczne	
Prąd	30 A
Napięcie	1000 V
Stopień ochrony	IP67

Znak	TÜV
Kable i zestaw	
Przekrój kabli	2,5-6 mm ²
Zawartość	1000 par (męski + żeński)
Waga zestawu	33 kg
Kategoria	HURT
Dane dodatkowe	
Zakres temperatur	wg dokumentacji producenta
Klasa palności	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania złączy MC4

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Jak dobrać złącza MC4

1. **Sprawdź przekrój kabla** Złącza są do kabli 2,5–6 mm². Dopasuj je do kabla w instalacji.
2. **Sprawdź parametry** Złącza mają 30 A i 1000 V. Porównaj je z prądem i napięciem ciągu.
3. **Sprawdź ilość** Zestaw zawiera 1000 par. Oszacuj liczbę połączeń w planowanych instalacjach.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Zakres temperatur i klasę palności sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile par złączy jest w zestawie?

Zestaw zawiera 1000 par złączy MC4, czyli 1000 wtyków męskich i 1000 gniazd żeńskich.

Do jakich kabli pasują złącza?

Złącza są przeznaczone do kabli fotowoltaicznych o przekroju od 2,5 do 6 mm².

Jakie parametry mają złącza?

Złącza mają prąd 30 A i napięcie 1000 V, stopień ochrony IP67 oraz znak TÜV.

Ile waży cały zestaw?

Zestaw 1000 par waży 33 kg, więc planując dostawę, uwzględnij masę paczki.

Dla kogo jest ten zestaw?

To hurtowy komplet dla instalatorów, wykonawców większych instalacji PV, firm serwisowych i hurtowni.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamów hurtowy zestaw złączy MC4

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta