Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:01

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-ev-zencar-duosida-3-6kw-16a-typ-2-gniazdko-230v-p-2099.html



Ładowarka przenośna EV ZENCAR DUOSIDA 3,6kW 16A Typ 2 – gniazdko 230V

Cena brutto	**569,00 zł**
Cena netto	**462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**2050-PSE-16 -XC-ES**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

3,6 kW

moc ładowania wg karty

16 A

prąd ładowania

5 m

długość kabla Typ 2

IP54

stopień ochrony wg karty

O ładowarce przenośnej ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW

Ładowarka przenośna ZENCAR DUOSIDA 3,6kW 16A pozwala ładować samochód elektryczny z gniazdka 230 V bez montażu stacji naściennej. Po stronie auta ma złącze **Typ 2**, a kabel ma długość 5 m. Stopień ochrony IP54 oznacza ochronę przed pyłem i bryzgami wody.

Moc 3,6 kW wynika z prądu 16 A przy 230 V (16 A × 230 V ≈ 3,7 kW). Ładowanie trwa dłużej niż ze stacji trójfazowej, ale wystarcza do nocnego uzupełniania energii. Gniazdo i obwód muszą być w dobrym stanie i przystosowane do długotrwałego obciążenia 16 A. Waga zestawu wg karty sklepu to 6 kg.

Dla kogo jest ładowarka ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW

Właściciel auta EV

Idealne dla: ładowanie w garażu bez wallboxa

Przykład: 3,6 kW z gniazdka 230 V

Podróżny

Idealne dla: ładowarka zabierana w trasę

Przykład: kabel Typ 2 o długości 5 m

Gość u rodziny

Idealne dla: ładowanie z dostępnego gniazdka

Przykład: prąd 16 A

Użytkownik wallboxa

Idealne dla: rozwiązanie zapasowe

Przykład: ochrona IP54

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zasilanie z gniazdka 230 V bez dodatkowej instalacji, (2) kabel Typ 2 o długości 5 m, (3) stopień ochrony IP54.

Czego trzeba być świadomym: 3,6 kW to niewielka moc – pełne naładowanie dużej baterii trwa wiele godzin. Długotrwały prąd 16 A wymaga sprawnego gniazda i obwodu; nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. Przy codziennym ładowaniu dużą mocą lepszy będzie wallbox.

Podsumowanie: ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW to prosta ładowarka przenośna do gniazdka 230 V. Sprawdzi się jako ładowarka domowa na noc lub zapasowa w podróży.

Jak działa przenośna ładowarka 3,6 kW

Zasilanie z gniazdka:

Złącze Typ 2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW

Parametry elektryczne	
Moc ładowania	3,6 kW

Prąd	16 A
Zasilanie	gniazdko 230 V
Złącze i kabel	
Złącze po stronie auta	Typ 2
Długość kabla	5 m
Ogólne	
Marka	ZENCAR DUOSIDA
Kod producenta	2050-PSE-16 -XC-ES
Stopień ochrony	IP54
Waga	6 kg

Zastosowania ładowarki ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne

Mobilne ładowarki do aut elektrycznych

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki EV

Wszystkie ładowarki do samochodów elektrycznych

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać ładowarkę przenośną 3,6 kW

1. **Sprawdź gniazdo** Gniazdo i obwód muszą wytrzymać długotrwałe obciążenie 16 A. Nie stosuj przedłużaczy.
2. **Sprawdź złącze auta** Ładowarka ma złącze Typ 2 – pasuje do aut z takim gniazdem ładowania AC.
3. **Oceń czas ładowania** Przy 3,6 kW policz czas: pojemność do uzupełnienia w kWh podzielona przez 3,6 kW.
4. **Rozważ większą moc** Jeśli codziennie przejeżdżasz duże dystanse, rozważ ładowarkę 7,4 kW lub wallbox.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy ładowarkę ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW można podłączyć do zwykłego gniazdka?

Tak, jest przeznaczona do gniazdka 230 V. Gniazdo i obwód muszą być sprawne i przystosowane do prądu 16 A.

Jaką moc ma ładowarka ZENCAR DUOSIDA 16A?

Moc ładowania wynosi 3,6 kW przy prądzie 16 A z jednej fazy 230 V.

Jak długi jest kabel ładowarki ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW?

Kabel ma 5 m i kończy się złączem Typ 2.

Czy ładowarka ZENCAR DUOSIDA 3,6 kW może pracować na zewnątrz?

Stopień ochrony IP54 oznacza ochronę przed pyłem i bryzgami wody. Nie zanurzaj urządzenia i chroń wtyk zasilający przed deszczem.

Ile waży ładowarka ZENCAR DUOSIDA 2050-PSE-16 -XC-ES?

Waga podana w karcie sklepu wynosi 6 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad znajdziesz w naszych poradnikach.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR DUOSIDA). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Ładowanie EV z gniazdka 230 V

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

ZENCAR DUOSIDA