Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:02

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-zencar-7-4kw-32a-typ-2-1-faza-p-1943.html



Ładowarka przenośna ZENCAR 7,4kW 32A Typ 2 1-faza

Cena brutto	**1 099,00 zł**
Cena netto	**893,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

7,4 kW

moc ładowania wg karty

32 A

maksymalny prąd ładowania

5 m

długość kabla

IP66

stopień ochrony wg karty

O ładowarce przenośnej ZENCAR 7,4 kW

Ładowarka przenośna ZENCAR 7,4kW 32A to mobilne urządzenie do ładowania samochodów elektrycznych z zasilania jednofazowego. Ma wtyk **Typ 2** po stronie auta, kabel o długości 5 m i stopień ochrony IP66. Moc ładowania jest regulowana, dzięki czemu można ją dopasować do możliwości instalacji, z której ładowarka jest zasilana.

Moc 7,4 kW wynika z prądu 32 A przy napięciu 230 V (32 A × 230 V ≈ 7,4 kW). Pełna moc wymaga obwodu i gniazda przystosowanego do 32 A – przy zwykłym gnieździe domowym należy wybrać niższy prąd. Waga zestawu wg karty sklepu wynosi 10 kg.

Dla kogo jest ładowarka ZENCAR 7,4 kW

Właściciel auta EV

Idealne dla: ładowanie w garażu lub na podjeździe

Przykład: do 7,4 kW z jednej fazy

Podróżny

Idealne dla: ładowarka zabierana w trasę

Przykład: kabel 5 m w zestawie

Gość u rodziny

Idealne dla: ładowanie tam, gdzie jest zasilanie 230 V

Przykład: regulowana moc ładowania

Użytkownik wallboxa

Idealne dla: rozwiązanie zapasowe

Przykład: IP66 – odporność na pył i wodę

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc do 7,4 kW z jednej fazy, (2) regulacja mocy pozwala dopasować ładowanie do instalacji, (3) kabel 5 m i stopień ochrony IP66.

Czego trzeba być świadomym: 32 A to długotrwałe, wysokie obciążenie – pełną moc ustawiaj tylko na obwodzie i gnieździe do tego przystosowanym, sprawdzonym przez elektryka. Karta nie podaje typu wtyku zasilającego. Ładowarka przenośna nie zastąpi wallboxa przy codziennym ładowaniu dużym prądem.

Podsumowanie: ZENCAR 7,4 kW to jednofazowa ładowarka przenośna z regulacją mocy, Typ 2 i kablem 5 m. Zawsze dobieraj prąd do możliwości gniazda i instalacji.

Jak działa przenośna ładowarka ZENCAR

Zasilanie jednofazowe:

Regulacja mocy:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki ZENCAR 7,4 kW 32 A

Parametry elektryczne	
Moc maksymalna	7,4 kW
Prąd maksymalny	32 A
Zasilanie	230 V, 1 faza
Regulacja mocy	tak
Złącze i kabel	
Złącze po stronie auta	Typ 2

Długość kabla	5 m
Ogólne	
Marka	ZENCAR
Typ	ładowarka przenośna EV
Stopień ochrony	IP66
Waga	10 kg
Wtyk zasilający	wg dokumentacji producenta

Zastosowania ładowarki ZENCAR 7,4 kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne

Mobilne ładowarki do aut elektrycznych

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki EV

Wszystkie ładowarki do samochodów elektrycznych

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać ładowarkę przenośną ZENCAR

1. **Sprawdź gniazdo** Pełne 32 A wymaga gniazda i obwodu przystosowanego do takiego prądu. Przy zwykłym gnieździe ustaw niższą moc.
2. **Sprawdź auto** Samochód z gniazdem Typ 2 i ładowarką pokładową jednofazową przyjmie maksymalnie tyle, ile pozwala jego ładowarka.
3. **Oceń długość kabla** 5 m kabla zwykle wystarcza w garażu; przy dalszym parkowaniu zaplanuj miejsce ładowania.
4. **Rozważ wallbox** Przy codziennym ładowaniu dużą mocą stały wallbox jest wygodniejszy i mniej obciąża gniazda.

Regulacja prądu – uwagi sklepu

Pięć poziomów mocy: 10A, 16A, 20A, 24A, 32A - dostosuj do wymagań domu i gwarancji instalacji elektrycznej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka przenośna ZENCAR 7,4 kW?

Maksymalnie 7,4 kW przy prądzie 32 A i zasilaniu 230 V z jednej fazy. Moc można zmniejszyć, ustawiając niższy prąd.

Czy ładowarkę ZENCAR 7,4 kW można podłączyć do zwykłego gniazdka?

Tylko przy obniżonym prądzie, dopasowanym do gniazda i obwodu. Pełne 32 A wymaga instalacji do tego przystosowanej.

Jaką długość ma kabel ładowarki ZENCAR 7,4 kW?

Kabel ma długość 5 m i zakończony jest złączem Typ 2.

Czy ładowarka ZENCAR 7,4 kW jest wodoodporna?

Wg karty ma stopień ochrony IP66, czyli ochronę przed pyłem i silnymi strugami wody.

Ile waży ładowarka przenośna ZENCAR 7,4 kW?

Waga podana w karcie sklepu wynosi 10 kg. Typ wtyku zasilającego sprawdź w dokumentacji producenta.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad znajdziesz w naszych poradnikach.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Mobilne ładowanie EV do 7,4 kW

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

ZENCAR