Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/programator-czasowy-na-szyne-din-8-programow-lcd-p-1626.html



Programator czasowy na szynę DIN 8 programów LCD

Cena brutto	**49,00 zł**
Cena netto	**39,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**s88873**
Producent	**SONET**

Opis produktu

8

programów czasowych

LCD

wyświetlacz

1 min

dokładność nastawy

DIN

montaż w rozdzielnicy

O programatorze czasowym DIN

Programator czasowy na szynę DIN to urządzenie do automatycznego sterowania obwodami elektrycznymi z dokładnością do 1 minuty. Ma 8 programów i wyświetlacz LCD, na którym ustawia się i sprawdza harmonogram.

Montuje się go w rozdzielnicy na szynie DIN. Parametry zasilania, obciążalność styków oraz sposób podłączenia należy sprawdzić **w dokumentacji producenta** przed instalacją.

Dla kogo jest programator czasowy DIN

Właściciel domu

Idealne dla: idealne dla automatyki domowej

Przykład: Załączanie obwodów według harmonogramu, np. oświetlenia lub pompy, z krokiem 1 minuty.

Użytkownik PV

Idealne dla: idealne dla sterowania odbiornikami

Przykład: Włączanie odbiorników o zaplanowanych porach, np. w godzinach nadwyżek energii.

Elektryk

Idealne dla: idealne dla rozdzielnic

Przykład: Cyfrowy programator na szynę DIN z 8 programami.

Mały obiekt

Idealne dla: idealne dla stałych harmonogramów

Przykład: Sterowanie czasowe urządzeń według powtarzalnego planu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) 8 programów czasowych, (2) wyświetlacz LCD ułatwiający ustawienia, (3) montaż na szynie DIN w rozdzielnicy.

Czego trzeba być świadomym: programator jest sterownikiem czasowym, a nie licznikiem energii – nie reaguje na nadwyżki mocy PV, tylko na zegar. Dopuszczalne obciążenie styków i napięcie zasilania trzeba sprawdzić w dokumentacji i dobrać do sterowanego urządzenia, w razie potrzeby przez stycznik.

Podsumowanie: Programator czasowy DIN z 8 programami i LCD to prosty sposób na automatyczne włączanie obwodów o stałych porach. Dobierz go do obciążenia według dokumentacji producenta.

Jak działa programator czasowy na szynę DIN

Harmonogram w 8 programach:

Wyświetlacz LCD:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna programatora czasowego DIN

Funkcje	
Liczba programów	8
Dokładność	1 min
Wyświetlacz	LCD
Montaż	
Typ	Cyfrowy programator czasowy

Szyna	DIN
Dane uzupełniające	
Napięcie zasilania	wg dokumentacji producenta
Obciążalność styków	wg dokumentacji producenta
Waga (z karty produktu)	0,3 kg
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne

Zastosowania programatora czasowego DIN

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki, bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Falowniki

Falowniki fotowoltaiczne on-grid i off-grid.

Zobacz falowniki →

Jak dobrać programator czasowy DIN

1. **Sprawdź napięcie** Zasilanie i napięcie styków sprawdź w dokumentacji producenta przed zakupem.
2. **Policz moc odbiornika** Dobierz obciążalność styków do mocy urządzenia. Przy większych mocach użyj stycznika.
3. **Zaplanuj harmonogram** Masz 8 programów. Zaplanuj godziny włączania i wyłączania, aby się zmieściły.
4. **Sprawdź miejsce w rozdzielnicy** Programator montuje się na szynie DIN. Upewnij się, że w rozdzielnicy jest wolne miejsce.

Funkcje programatora

- 8 programów włączania/wyłączania dziennie
- 16 kombinacji dni i bloków dni
- Tryb 12/24h, ręczne włączanie/wyłączanie
- Duży wyświetlacz LCD z sekundami
- Podtrzymanie pamięci przy braku zasilania

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile programów ma programator czasowy na szynę DIN?

Programator ma 8 programów, które można ustawić na wyświetlaczu LCD.

Z jaką dokładnością pracuje programator?

Programator pozwala sterować obwodami z dokładnością do 1 minuty.

Jak montuje się programator czasowy?

Programator montuje się na szynie DIN w rozdzielnicy elektrycznej.

Czy programator reaguje na nadwyżki energii z PV?

Nie, to programator czasowy sterowany zegarem. Włącza obwody według harmonogramu, a nie według produkcji PV.

Ile waży programator czasowy na szynę DIN?

Według karty produktu waga programatora wynosi 0,3 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Harmonogram w rozdzielnicy: 8 programów

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta