Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/uchwyt-na-wtyk-typ-1-montaz-scienny-ladowarki-ev-p-2108.html



Uchwyt na wtyk Typ 1 – montaż ścienny ładowarki EV

Cena brutto	**40,00 zł**
Cena netto	**32,52 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Typ 1

wtyk (SAE J1772)

Ściana

miejsce montażu

Wkręty

w zestawie

1 kg

waga z karty produktu

O uchwycie na wtyk Typ 1

Uchwyt na wtyk Typ 1 pozwala schludnie przechowywać pistolet ładowania przy wallboxie lub stacji ładowania EV. Sprawdza się w garażu i pod wiatą.

Uchwyt montuje się na ścianie, a wkręty są w zestawie. Kupujesz **wyłącznie uchwyt** – bez kabla i ładowarki.

Dla kogo jest uchwyt na wtyk Typ 1

Właściciel auta EV

Idealne dla: idealne dla garażu

Przykład: Miejsce na pistolet ładowania przy stacji ładowania.

Instalator wallboxów

Idealne dla: idealne dla porządku przy stacji

Przykład: Uchwyt do zamontowania obok ładowarki.

Domownik

Idealne dla: idealne dla wiaty i garażu

Przykład: Wtyk nie leży na podłodze i jest mniej narażony na zabrudzenia.

Serwis

Idealne dla: idealne dla uzupełnień

Przykład: Dokupienie samego uchwytu do istniejącej stacji.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zgodność z wtykami Typ 1 (SAE J1772), (2) trwały montaż na ścianie z wkrętami w zestawie, (3) ochrona wtyku przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Czego trzeba być świadomym: w zestawie jest wyłącznie uchwyt, bez kabla i ładowarki. Uchwyt jest przeznaczony do wtyków Typ 1, więc nie pasuje do innych standardów.

Podsumowanie: Ścienny uchwyt na wtyk Typ 1 utrzymuje porządek przy stacji ładowania EV. Sprawdź typ wtyku w swoim kablu.

Budowa i zastosowanie uchwytu

Uchwyt ścienny:

Wtyk Typ 1:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna uchwytu na wtyk Typ 1

Dane ogólne	
Typ	Uchwyt na wtyk
Standard wtyku	Typ 1 (SAE J1772)
Montaż	Na ścianie
Kategoria w sklepie	Akcesoria do ładowarek
W zestawie	
Uchwyt	Tak
Wkręty montażowe	Tak
Kabel i ładowarka	Nie – tylko uchwyt
Materiał	wg dokumentacji producenta
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania uchwytu na wtyk Typ 1

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Kable, wtyki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria do ładowarek →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać uchwyt na wtyk

1. **Sprawdź typ wtyku** Uchwyt jest kompatybilny z wtyczkami Typ 1 (SAE J1772). Sprawdź standard swojego kabla.
2. **Sprawdź zakres dostawy** W zestawie jest wyłącznie uchwyt z wkrętami, bez kabla i ładowarki.
3. **Wybierz miejsce** Uchwyt montuje się na ścianie, np. w garażu lub pod wiatą.
4. **Sprawdź parametry** Materiał i wymiary potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze informacje

- Kompatybilny z wtyczkami Typ 1 (SAE J1772)
- Trwały montaż na ścianie – wkręty w zestawie
- Chroni wtyk przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
- Kupujesz wyłącznie uchwyt – bez kabla i ładowarki

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich wtyków pasuje uchwyt Typ 1?

Uchwyt jest kompatybilny z wtyczkami Typ 1 (SAE J1772).

Czy w zestawie z uchwytem na wtyk są wkręty?

Tak, wkręty do montażu uchwytu na ścianie są w zestawie.

Czy uchwyt na wtyk Typ 1 zawiera kabel?

Nie, kupujesz wyłącznie uchwyt – bez kabla i ładowarki.

Do czego służy uchwyt na wtyk Typ 1?

Pozwala schludnie przechowywać pistolet ładowania EV i chroni wtyk przed zabrudzeniem.

Ile waży uchwyt na wtyk Typ 1 według karty?

Według karty produktu waga uchwytu wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Uchwyt ścienny na wtyk Typ 1 do stacji EV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta