Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/wallbox-11kw-zencar-duosida-3-fazy-16a-typ-2-dw16a3p-p-2103.html



Wallbox 11kW ZENCAR DUOSIDA 3-fazy 16A Typ 2 DW16A3P

Cena brutto	**1 200,00 zł**
Cena netto	**975,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

11 kW

moc ładowania wg karty

3 × 16 A

zasilanie trójfazowe

Typ 2

gniazdo ładowania

10 kg

waga wg karty sklepu

O wallboxie ZENCAR DUOSIDA DW16A3P-T2S

Wallbox 11kW ZENCAR DUOSIDA (model **DW16A3P-T2S**) to stacjonarna ładowarka do samochodów elektrycznych zasilana trójfazowo prądem 16 A. Ma **gniazdo Typ 2** oraz wyświetlacz OLED, na którym można śledzić przebieg ładowania.

Moc 11 kW wynika z zasilania trójfazowego 16 A (√3 × 400 V × 16 A ≈ 11 kW). Ponieważ ładowarka ma gniazdo, a nie przytwierdzony kabel, do ładowania potrzebny jest przewód Typ 2 – Typ 2. Waga urządzenia wg karty sklepu wynosi 10 kg.

Dla kogo jest wallbox DW16A3P-T2S

Kierowca EV

Idealne dla: garaż z zasilaniem trójfazowym

Przykład: ładowanie z mocą do 11 kW

Firma

Idealne dla: parking pracowniczy

Przykład: stały punkt ładowania na ścianie

Właściciel PV

Idealne dla: dom z fotowoltaiką

Przykład: ładowanie z instalacji trójfazowej budynku

Instalator

Idealne dla: montaż naścienny

Przykład: urządzenie o wadze 10 kg

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) 11 kW przy zasilaniu 3 × 16 A – moc, którą przyjmuje wiele aut z trójfazową ładowarką pokładową, (2) gniazdo Typ 2, (3) wyświetlacz OLED do kontroli ładowania.

Czego trzeba być świadomym: ładowarka wymaga zasilania trójfazowego i zabezpieczeń dobranych przez elektryka. Karta nie wymienia sterowania WiFi ani autoryzacji RFID – jeśli ich potrzebujesz, wybierz inny model. Gniazdo Typ 2 oznacza, że potrzebny jest osobny kabel.

Podsumowanie: DW16A3P-T2S to prosty wallbox 11 kW z gniazdem Typ 2 i wyświetlaczem OLED. Dobry wybór do garażu z zasilaniem trójfazowym.

Jak działa wallbox 11 kW z gniazdem Typ 2

Zasilanie 3 × 16 A:

Wyświetlacz OLED:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wallboxa ZENCAR DUOSIDA DW16A3P-T2S

Parametry elektryczne	
Moc ładowania	11 kW
Zasilanie	trójfazowe
Prąd	16 A
Interfejs	
Gniazdo	Typ 2
Wyświetlacz	OLED
Ogólne	
Marka	ZENCAR DUOSIDA
Model	DW16A3P-T2S

Montaż	naścienny
Waga	10 kg

Zastosowania wallboxa DW16A3P-T2S

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Wallboxy

Stacje naścienne do samochodów elektrycznych

Zobacz wallboxy →

Ładowarki przenośne

Mobilne ładowarki EV

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki EV

Wszystkie ładowarki do samochodów elektrycznych

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać wallbox ZENCAR DW16A3P-T2S

1. **Sprawdź przyłącze** Wallbox wymaga zasilania trójfazowego i obwodu z zabezpieczeniem dobranym przez elektryka do prądu 16 A.
2. **Sprawdź samochód** Pełne 11 kW wykorzysta auto z trójfazową ładowarką pokładową. Auto jednofazowe naładuje się wolniej.
3. **Przygotuj kabel** Wallbox ma gniazdo Typ 2, więc do ładowania potrzebny jest przewód Typ 2 – Typ 2.
4. **Określ potrzeby** Jeśli potrzebujesz kontroli przez WiFi lub kart RFID, wybierz model z tymi funkcjami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc wallboxa ZENCAR DUOSIDA DW16A3P-T2S?

Moc ładowania wynosi 11 kW przy zasilaniu trójfazowym 16 A.

Czy wallbox DW16A3P-T2S ma kabel?

Nie, ma gniazdo Typ 2. Do ładowania potrzebny jest przewód Typ 2 – Typ 2.

Czy wallbox DW16A3P-T2S ma wyświetlacz?

Tak, ma wyświetlacz OLED do kontroli przebiegu ładowania.

Czy wallbox 11 kW DW16A3P-T2S zadziała na jednej fazie?

Jest przeznaczony do zasilania trójfazowego. Przy zasilaniu jednofazowym nie osiągnie mocy 11 kW – sprawdź dokumentację producenta.

Ile waży wallbox ZENCAR DUOSIDA DW16A3P-T2S?

Waga podana w karcie sklepu wynosi 10 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Ładujesz auto z własnej fotowoltaiki? Zobacz nasze poradniki.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR DUOSIDA). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wallbox 11 kW do garażu z zasilaniem trójfazowym

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

ZENCAR DUOSIDA