Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:16

Link do produktu: https://solarne.info/adapter-montazowy-lacznik-80x30x4-stal-nierdzewna-a2-m10-p-737.html



Adapter montażowy łącznik 80x30x4 stal nierdzewna A2 M10

Cena brutto	**1,70 zł**
Cena netto	**1,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S63**
Producent	**SONET**

Opis produktu

80×30×4 mm

wymiary

A2

stal nierdzewna

M10

otwory na śrubę

0,5 kg

waga

O adapterze montażowym 80×30×4 mm ze stali A2

Adapter montażowy to łącznik ze stali nierdzewnej A2 o wymiarach 80 × 30 × 4 mm z otworami pod śrubę M10. Służy do łączenia elementów konstrukcji montażowych w instalacjach fotowoltaicznych.

Według opisu stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję i wilgoć, a adapter może być stosowany w konstrukcjach na dachach, ścianach i gruncie. Szczegółowe parametry i dopasowanie do profili sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest adapter montażowy 80×30×4

□□

Instalator PV

Idealne dla: Łączenie elementów konstrukcji montażowej

Przykład: Otwory M10

□□

Właściciel domu

Idealne dla: Konstrukcja PV na dachu lub ścianie

Przykład: Stal nierdzewna A2

□□

Instalacje naziemne

Idealne dla: Konstrukcje montażowe na gruncie

Przykład: Wymiary 80×30×4 mm

□□

Firma

Idealne dla: Rozbudowa konstrukcji montażowej

Przykład: Waga 0,5 kg

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 odporna na korozję, (2) otwory pod śrubę M10, (3) wymiary 80 × 30 × 4 mm do konstrukcji montażowych PV.

Czego trzeba być świadomym: adapter jest elementem łączącym, więc nośność całej konstrukcji zależy od profili, śrub i sposobu montażu. Dopasowanie do systemu sprawdź w dokumentacji producenta, a obliczenia i montaż powierz instalatorowi.

Podsumowanie: to adapter montażowy 80×30×4 mm ze stali nierdzewnej A2 z otworami M10 do konstrukcji PV. Przed zakupem sprawdź, czy pasuje do Twojego systemu montażowego.

Do czego służy adapter montażowy

Łączenie elementów:

Stal nierdzewna A2:

Kompaktowy rozmiar:

Specyfikacja techniczna adaptera montażowego 80×30×4

Wymiary i materiał	
Długość	80 mm
Szerokość	30 mm
Grubość	4 mm
Materiał	stal nierdzewna A2
Połączenie	
Typ śruby	M10
Zastosowanie	konstrukcje montażowe PV
Montaż	dachy, ściany, grunt
Dane z karty	
Waga	0,5 kg

Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania adaptera montażowego 80×30×4

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Konstrukcje na dach pochylony

Konstrukcje montażowe na dach pochylony

Zobacz konstrukcje na dach →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Jak dobrać adapter montażowy

1. **Sprawdź wymiary** Adapter ma wymiary 80 × 30 × 4 mm.
2. **Sprawdź śrubę** Otwory są przeznaczone pod śrubę M10.
3. **Sprawdź materiał** Stal nierdzewna A2 nadaje się do pracy na zewnątrz.
4. **Sprawdź dokumentację** Dopasowanie do profili sprawdź w dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie wymiary ma adapter montażowy?

Adapter ma wymiary 80 × 30 × 4 mm i waży 0,5 kg.

Z jakiego materiału jest wykonany adapter?

Adapter jest wykonany ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję.

Jaką śrubę obsługują otwory w adapterze?

Otwory w adapterze są przeznaczone pod śrubę M10.

Gdzie można stosować adapter montażowy?

Według opisu adapter stosuje się w konstrukcjach na dachach, ścianach i gruncie.

Czy adapter pasuje do każdego systemu montażowego?

Dopasowanie do profili i systemu sprawdź w dokumentacji producenta przed zakupem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Połącz elementy konstrukcji PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta