Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:13

Link do produktu: https://solarne.info/dlawik-kompensacyjny-0-25kvar-3-faz-400v-ink-3-0-25-400-inducto-p-5789.html



Dławik kompensacyjny 0,25kvar 3-faz 400V INK 3-0,25-400 INDUCTO

Cena brutto	**360,00 zł**
Cena netto	**292,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**INK 3-0,25-400**
Producent	**Inducto**

Opis produktu

0,25 kvar

moc kompensacyjna

400 V

napięcie znamionowe 3-fazowe

50 Hz

częstotliwość

INK 3-0,25-400

model INDUCTO

O dławiku kompensacyjnym INDUCTO INK 3-0,25-400

INK 3-0,25-400 to **pasywny dławik (reaktor) kompensacyjny** firmy INDUCTO o mocy 0,25 kvar, przeznaczony do trójfazowych sieci 400 V. Służy do kompensacji mocy biernej pojemnościowej i ma rdzeń ferromagnetyczny.

To urządzenie bez elektroniki i konfiguracji. Według opisu sklepu nadaje się do instalacji przemysłowych, biurowych i komercyjnych oraz do sieci kablowych i liniowych. Efekt finansowy zależy od profilu poboru mocy biernej w danym obiekcie, dlatego dobór zacznij od analizy rachunków lub pomiarów u operatora.

Dla kogo jest dławik INK 3-0,25-400

□□

Zakłady i hale

Idealne dla: Obiekty z siecią 3-fazową 400 V

Przykład: Dławik 0,25 kvar do kompensacji mocy biernej pojemnościowej

□□

Biura i obiekty komercyjne

Idealne dla: Rozdzielnie z zasilaczami i urządzeniami elektronicznymi

Przykład: Pasywny reaktor bez konfiguracji

□□

Instalatorzy

Idealne dla: Elektrycy dobierający kompensację do rozdzielni

Przykład: Montaż w rozdzielni wykonuje wykwalifikowany elektryk

⚡

Sieci kablowe

Idealne dla: Użytkownicy sieci kablowych i liniowych

Przykład: Kompatybilność z sieciami kablowymi i liniowymi

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prosta, pasywna konstrukcja bez elektroniki; (2) rdzeń ferromagnetyczny; (3) przeznaczenie do sieci 3-fazowych 400 V.

Czego trzeba być świadomym: moc 0,25 kvar jest niewielka, więc przed zakupem sprawdź na rachunkach lub pomiarach, ile mocy biernej pojemnościowej występuje w obiekcie. Opis sklepu zawiera sprzeczne dane (masa według karty 4 kg, wymiary i inne wartości różnią się), więc masę i wymiary potwierdź w dokumentacji producenta. Montaż powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

Podsumowanie: INDUCTO INK 3-0,25-400 to pasywny dławik 0,25 kvar do sieci 3-fazowych 400 V. Dobierz go na podstawie rzeczywistej mocy biernej obiektu, nie obietnic oszczędności.

Jak działa dławik kompensacyjny

Reaktor pasywny:

Sieć 3-fazowa 400 V:

Dobór do obiektu:

Specyfikacja techniczna INDUCTO INK 3-0,25-400

Dane ogólne	
Model	INK 3-0,25-400
Producent	INDUCTO
Typ produktu	dławik kompensacyjny (reaktor pasywny)

Zastosowanie	kompensacja mocy biernej pojemnościowej
Dane znamionowe	
Moc kompensacyjna	0,25 kvar
Napięcie znamionowe	400 V, 3-fazowy
Częstotliwość	50 Hz
Rdzeń	ferromagnetyczny
Sieć	
Typ sieci	3-fazowe 400 V, kablowe i liniowe
Waga (wg karty sklepu)	4 kg
Pozostałe dane	wg dokumentacji producenta

Zastosowania dławika kompensacyjnego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Kompensacja mocy biernej

Kompensatory SVG, dławiki i kondensatory

Kompensacja mocy biernej →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Akcesoria elektryczne →

Elementy montażowe

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy montażowe →

Zestawy elektrowni

Kompletne zestawy elektrowni słonecznych

Zestawy elektrowni słonecznych →

Jak dobrać dławik kompensacyjny

1. **Sprawdź napięcie sieci** Model jest na sieć 3-fazową 400 V, 50 Hz.
2. **Oceń moc bierną** Porównaj moc 0,25 kvar z mocą bierną pojemnościową w obiekcie, wynikającą z rachunków lub pomiarów.
3. **Skorzystaj z poradnika** Zasady doboru kompensacji do rachunków opisuje poradnik sklepu o kompensatorze mocy biernej.
4. **Potwierdź dane** Masę, wymiary i warunki pracy potwierdź w dokumentacji producenta INDUCTO.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma dławik INK 3-0,25-400?

Moc kompensacyjna wynosi 0,25 kvar, a napięcie znamionowe 400 V w układzie 3-fazowym.

Do czego służy dławik kompensacyjny?

Do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w sieciach 3-fazowych 400 V.

Czy wymaga konfiguracji?

Nie, to pasywny reaktor bez elektroniki. Montaż w rozdzielni powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

Jaki ma rdzeń?

Rdzeń ferromagnetyczny; model jest przeznaczony do sieci 50 Hz.

Czy dławik na pewno obniży rachunki?

Efekt zależy od rzeczywistej mocy biernej w obiekcie, dlatego dobór oprzyj na rachunkach lub pomiarach.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Jak dobrać kompensację do rachunków, wyjaśnia poradnik sklepu.

- Jak dobrać kompensator mocy biernej na podstawie rachunków
- Wskazówki, jak instalować aktywny kompensator mocy biernej

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (INDUCTO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Dławik kompensacyjny INDUCTO INK 3-0,25-400

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

INDUCTO