


Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 04:32

Link do produktu: <https://solarne.info/kompensator-mocy-biernej-asvg-10kvar-sinexcel-3-faz-p-5864.html>



Kompensator mocy biernej ASVG 10kvar Sinexcel 3-faz

Cena brutto	9 100,00 zł
Cena netto	7 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	2000000031057
Producent	Sinexcel

Opis produktu

10 kvar

moc kompensacji

3 fazy

układ pracy

do 200 kW

instalacje wg karty

13 kg

masa wg karty

O kompensatorze Sinexcel ASVG 10 kvar

Sinexcel ASVG 10 kvar to aktywny kompensator mocy biernej (SVG) do instalacji trójfazowych. Według karty sklepu ogranicza opłaty za energię bierną w instalacjach do 200 kW. Urządzenie działa aktywnie, czyli generuje prąd kompensacyjny zamiast przełączać stopnie kondensatorów, dlatego sprawdza się tam, gdzie obciążenie zmienia się dynamicznie.

Do pracy kompensator potrzebuje pomiaru prądu z przekładników prądowych. Według karty przekładnika Sinexcel CT1 do kompensatora trójfazowego potrzebne są trzy sztuki. Jedyna dostępna opinia klienta zwraca uwagę, że urządzenie jest małe i łatwo je zmieścić, choć uznano je za dość drogie, dlatego warto policzyć opłacalność na podstawie własnych rachunków.

Dla kogo jest Sinexcel ASVG 10 kvar



Właściciel instalacji PV on-grid

Idealne dla: Obiekt z opłatami za energię bierną

Przykład: Aktywny kompensator reaguje na zmiany obciążenia, a jego prąd znamionowy to ok. 14,4 A ($10 \text{ kvar} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V})$).



Zakład z silnikami i napędami

Idealne dla: Firma z obciążeniem o zmiennym $\cos \varphi$

Przykład: Kompensacja jest bezstopniowa, więc nie ma skoków charakterystycznych dla baterii kondensatorów.



Instalator

Idealne dla: Elektryk wymieniający baterię kondensatorów

Przykład: Mały moduł o masie 13 kg łatwiej zmieścić w szafie niż rozbudowaną baterię.



Projektant

Idealne dla: Projektant dobierający kompensację do rachunków

Przykład: Moc 10 kvar odpowiada skali małych i średnich obiektów; dobór oprzyj o analizę mocy biernej.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) kompensacja aktywna zamiast stopni kondensatorów; (2) kompaktowa obudowa o masie 13 kg; (3) trójfazowa praca w obiektach do 200 kW wg karty sklepu.

Czego trzeba być świadomym: moc 10 kvar jest niewielka i nie zastąpi dużych układów w zakładach o wysokim zapotrzebowaniu na moc bierną. Potrzebne są przekładniki prądowe (osobny zakup), a ich dobór wpływa na dokładność pracy. Karta nie podaje czasu odpowiedzi, sprawności ani certyfikatów, więc potwierdź je w dokumentacji Sinexcel. Urządzenie jest tylko trójfazowe, a konfiguracja wymaga wiedzy z zakresu jakości energii.

Podsumowanie: to kompaktowy aktywny kompensator 10 kvar do sieci 3-fazowych z masą 13 kg. Przed zakupem przeanalizuj rachunki za moc bierną i zaplanuj przekładniki.

Jedyna opinia (5/5) uznaje urządzenie za dość drogie, ale chwali małe rozmiary i łatwość zabudowy, dodając, że swoje robi.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Jak działa aktywny kompensator SVG

Kompensacja aktywna:

Pomiar przez przekładniki:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Sinexcel ASVG 10 kvar

Dane ogólne

Typ produktu	Aktywny kompensator mocy biernej (SVG)
Model	ASVG 10 kvar
Producent	Sinexcel
EAN	2000000031057
Kategoria w sklepie	Kompensacja mocy biernej, kompensatory aktywne SVG

Parametry elektryczne

Moc kompensacji	10 kvar
Układ sieci	3-fazowy, 400 V
Prąd znamionowy (obliczenie)	ok. 14,4 A
Zastosowanie wg karty	instalacje do 200 kW

Dane fizyczne

Masa wg karty produktu	13 kg
Czas odpowiedzi, sprawność, wymiary	wg dokumentacji producenta

Zastosowania Sinexcel ASVG 10 kvar

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Kompensacja mocy biernej

Kompensatory SVG, dławiki i kondensatory.

[Zobacz kategorię kompensacji mocy biernej →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać kompensator Sinexcel ASVG 10 kvar

1. **Przeanalizuj rachunki** Sprawdź, jaka jest moc bierna i czy kompensator 10 kvar wystarczy. Pomoże w tym poradnik sklepu.
2. **Sprawdź sieć** Urządzenie jest trójfazowe 400 V. Do sieci jednofazowej 230 V się nie nadaje.
3. **Zaplanuj przekładniki** Do pomiaru prądu potrzebne są przekładniki, po jednym na fazę. Dobierz je do prądu w obwodzie.
4. **Zleć uruchomienie** Konfigurację i uruchomienie powinien wykonać instalator z doświadczeniem w jakości energii.

Kiedy kompensator nie jest dobrym wyborem

Nie będzie optymalnym wyborem, jeśli:

- Twoja instalacja jest 1-fazowa 230 V (ASVG to urządzenie wyłącznie 3-fazowe)
- Szukasz pasywnej kompensacji (kondensatorowej) za niższą cenę i bez wymagań dokładności
- Brak dostępu do instalatora z doświadczeniem w jakości energii (parametryzacja CT i HMI wymaga wiedzy)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma kompensator Sinexcel ASVG 10 kvar?

Moc kompensacji wynosi 10 kvar. Jest to kompensator aktywny, pracujący w sieci trójfazowej.

Ile waży ten kompensator?

Karta produktu podaje masę 13 kg. To pomaga zabudować go w szafie lub na ścianie.

Do jakich instalacji jest przeznaczony?

Według karty sklepu do instalacji trójfazowych do 200 kW. Skuteczność zależy od rzeczywistej mocy biernej i trzeba ją ocenić na podstawie pomiarów.

Czy potrzebne są przekładniki prądowe?

Tak, kompensator mierzy prąd przez przekładniki. W ofercie jest przekładnik Sinexcel CT1 100/5A, a do układu trójfazowego potrzebne są trzy sztuki.

Czy mogę użyć kompensatora w sieci jednofazowej?

Nie. To urządzenie przeznaczone do sieci trójfazowych 400 V.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze kompensatora znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Jak dobrać kompensator mocy biernej na podstawie rachunków](#)
- [Wskazówki, jak instalować aktywny kompensator mocy biernej](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Sinexcel). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Aktywna kompensacja 10 kvar

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Sinexcel